

MAGNETIK'S

Manuel d'utilisation EVA033657



Magnetik's offre une véritable alternative aux fixations avec vis et chevilles. Le système de fixation se compose d'une partie autocollante (pour la fixation au plafond) et d'une partie autocollante avec deux aimants (pour la fixation du détecteur de fumée).

Grâce à ce système de fixation aimanté, les détecteurs de fumée s'installent aisément, sans aucun outil. De plus, les changements de piles et les tests de fonctionnement sont plus simples à réaliser. La fixation étant instantanée, Magnetik's ne peut plus être décollé après la première pression.

Au plafond : installation du disque non-aimanté

Choisissez sur votre plafond le meilleur emplacement pour fixer le détecteur de fumée. Faites attention à ce que l'endroit choisi soit suffisamment résistant, propre et sec (ni gras, ni poussiéreux).

Prenez le disque sans aimants, retirez la pellicule de protection (a) et collez le disque à l'endroit prévu au plafond. Appuyez environ 10 secondes (b).

Sur le détecteur de fumée : fixation du disque aimanté

Tout d'abord, insérez la (les) pile(s) et vérifiez que le détecteur fonctionne. Prenez le disque avec 2 aimants, retirez la pellicule de protection (a) et collez le disque sur la plaque de montage du détecteur de fumée (c). Appuyez au moins 10 secondes.

Fixation au plafond du détecteur de fumée

Posez tout simplement le détecteur sur le disque fixé préalablement au plafond (d). Pour retirer le détecteur de fumée du plafond, ne le tirez pas vers le bas, mais faites-le glisser sur le côté.

Si, à l'avenir, vous devez remplacer votre détecteur de fumée, l'ancien socle de montage peut être réutilisé avec un détecteur du même modèle.

EVACUATE

330 rue Jacques de Lesseps
42160 Andrézieux-Bouthéon (France)
Service d'assistance téléphonique : 09 71 00 49 98
contact@evacuate.fr
www.evacuate.fr

