500x190mm
PMS 4245C

MOES

Colorful screen capacitive touch LCD smart thermostat

WIFI 2.4G/5G 86.5x70

For Water Heating/Boiler/Electric Heating

- QIT コードをスキャンして、日本語のマニュアル、インストールのビデオ、機能説明を入手してください。
- 이 보일러 스캔하면 한국어 매뉴얼, 설치 동영상, 기능 설명을 얻을 수 있습니다.
- امسح رمز QIT لتنزيل الدليل باللغة العربية، فيديو التثبيت، وشرح الوظائف.

Thank you for purchasing our products, please read the following terms before installation and use:

Please confirm that this product is suitable for your heating equipment before installation.
Before installation or maintenance, please make sure to keep the power off.
Please strictly follow the wiring diagram for wiring connection.
Installation by the wall, please confirm that the fastener are firmly installed.
*Do not pull the cable too hard, otherwise the product will be damaged.
If a back plate wire is used in the installation process, it must be bent to an appropriate angle in advance, ensuring that it does not pull the wires.
Please contact the after-sales service for assistance before, please do not try to repair it yourself.
Do not disassemble the product, this may result in shock again to ensure normal use and safety, and keep the manual properly.

Product Overview

This series of thermostats are designed to meet the different needs of various heating equipment.
Wi-Fi version supports remote control through your phone control and voice control. Thanks to built-in temperature and humidity sensors, the thermostat can ensure the ideal ambient temperature. It can also monitor the room temperature.

In the box (per unit):
Thermostat 1pc
Screw 2pc
User Guide 1pc
(Floor sensor is optional)

TECHNICAL DATA

Power supply: AC100-240V 50/60Hz
Power consumption: 1W Max (Wi-Fi version) / 0.5W Max(Wi-Fi disconnected) / 0.3W Max
Control sensor (built in): 5(1)A
Floor sensor (optional): 10(2)A (Wi-Fi version) / 5(1)A (Wi-Fi disconnected)
Maximum Relay Transient Power: <20dBm

FEATURES

- Diverse programming options that fit any lifestyle up to 6 heating events with individual temperature settings.
- Adjustable temperature sensitivity, temperature calibration, high/ low temperature alarm.
- Anti-freezing function, child lock, 3 minutes compressor delay, 7 day programming.
- Low temperature can be specified precisely and intuitive Sky blue.
- Capacitive touch button provide a friendly interactive way.

DIMENSION(mm)

BEFORE WIRING AND INSTALLING

1. Read these instructions carefully. Failure to follow them could damage the product or cause a hazardous condition.
2. Check the voltage given in the instructions and on the thermostat to ensure it is suitable for your heating equipment.
3. Installer must be a trained, experienced service technician.
4. After installation is complete, check out product operation as specified in these instructions.
5. The thermostat operates in full capacity in ambient temperature of less than 25D(in above sea level)Power rating of thermostat may be reduced by 5% for every 1000 meters above Discomfort zone: supply below minimum.

Sensor failure

Please connect the sensor correctly according to your sensor type. Otherwise, it will cause the sensor to be damaged. Sensor disconnect power supply before installation.
- 5K5: Built in sensor is short-circuited or disconnected.
- 5K1: External sensor is short-circuited or disconnected.

WIRING

Note:
GA is for water heating , GB is for electric heating , DC is for valve(gas boiler)

Mounting Steps

The thermostat adopt pine-guide and limited snap-fit design.
Fixed steps:
1) Remove front cover by inserting a head screw driver into bottom crack.



delay time of change control is adjustable

2) Connect wires to terminal block per the wiring schematic diagram in wiring diagram.Suggested torque is 0.2-0.4Nm. (2.0 kg.fcm)



delay time of change control is adjustable

3) Attach the thermostat base to wall.caution:Fix two screws diagonally to ensure the thermostat is level. For more information on thermostat Suggestion torque is 0.2-0.4Nm. (2.0 kg.fcm)

4) You mount the front cover via snap-fit connection.

Display Symbols

User Operation

Power on/off
Long press "⏻" to directly the thermostat will be turn on/off.
Time setting
Press "⏻" or "⚙" button for 3 seconds to enter time setting mode, then press "⏻" to save.
Chose hour/minute/week by pressing "⏻" button, then set the date and clock by pressing "▲" or "▼". Finally, confirm by pressing "⏻" button.
Temperature setting
Press "▲" or "▼" directly to increase or decrease setpoint temperature.
Child lock
Long press both "▲" "▼" for 3 seconds to activate child lock, the thermostat can be locked. Press and hold for 3 seconds to deactivate child lock.
Temperature Control Mode
"⚙" button is switch between manual mode and auto mode.
Manual Mode: The temperature is controlled if "⚙" appears and the current temperature and "⚙" remains activated until the next manual change.
Auto Mode: The thermostat will automatically run programs with the set heating profile. Manual changes are accepted and will remain until the next scheduled change is displayed on the screen. Afterwards, the stored heating profile will be activated again.

Weekly programming setting

For weekdays and weekend: up to 6 heating events with individual temperature settings. Select between 5/1+1 (Weekday/Weekend Press and hold "⏻" for 3 seconds to enter weekly programming setting,adjust it as follows:

Press "⏻" button to confirm, then "▲" "▼" to set the week day,clock and temperature for 5/1+1 mode, then press "⏻" to confirm by pressing "⏻" button.

Events	Symbols	Default setting	Range
1st event	1	6:00, 20°C	0:00-23:50, 5°C-35°C
2nd event	2	8:00, 20°C	0:00-23:50, 5°C-35°C
3rd event	3	11:30, 20°C	0:00-23:50, 5°C-35°C
4th event	4	13:30, 20°C	0:00-23:50, 5°C-35°C
5th event	5	17:30, 20°C	0:00-23:50, 5°C-35°C
6th event	6	22:00, 20°C	0:00-23:50, 5°C-35°C
Weekday	1+5	1+5	1-7
Weekend	6+1	6+1	1-7

Advanced Setting Usually for Professional Technician
Long press both "▲" "▼" for 3 seconds to enter advanced setting mode,then press "▲" "▼" button to select advanced setting item,Finally confirm by pressing "⏻" button.

Code	Description	Range	Default
P1	Sensor selection	S1:Internal sensor S2:External sensor S3:Both internal and external sensor	S1
P2	Sensor calibration	-9°C~9°C	0°C
P3	Hysteresis (Differential)	0.5°C~9°C	1°C
P4	Anti-freezing function	0:Close 1:Open	0
P5	Max floor temperature limit	5°C~99°C	45°C
P6	Max room temperature limit	5°C~99°C	35°C
P7	Max temperature limit	5°C~99°C	35°C
P8	Low temperature alarm	0°C~99°C	0°C
P9	High temperature alarm	0°C~99°C	0°C
P10	Time for compressor delay	0~10 minutes	3
P11	Time for temperature sampling	0~10 minutes	1
P12	Temperature unit	0:Celsius 1:Fahrenheit	0
P13	Backlight mode	0:Always on 1:Auto off	1
P14	Backlight brightness	1~9	9
P15	Restore factory settings	0:No 1:Yes	0

ABOUT WIFI

Wi-Fi CONNECTION
Before using your Wi-Fi thermostat for the first time, you must ensure that you have a Wi-Fi signal in the installation area(home or hotel). This will allow communication between your connecteddevices.

WARRANTY INSTRUCTIONS

Dear Sir or Madam, thank you for purchasing the product. Please read the following terms:
The warranty for this product is the warranty card is hereby granted as follows.
1. Before installing and using the warranty, you must comply with the following terms and procedures.
2. Products are covered by a 24-month warranty, effective from the date of purchase of the covered product by a retail customer.
3 In order to exercise warranty rights, the purchaser must provide proof of purchase (such as a receipt, invoice, bill of financial receipt or other document confirming the actual purchase of the product), unless the purchase date of the product is clearly marked on the product.
4. If product quality problems occur within 24 months from the date of receipt, please prepare the product and accessories, and contact the dealer or manufacturer for repair. 5 In rare for other cases, if the product is damaged due to personal reasons, a certain maintenance fee will be charged.
6. We recommend that you properly protect the goods when delivering them to the guarantor - for this purpose, we recommend the use of the original packaging or other equivalent packaging. If the product is damaged during transport, we may refuse to accept the warranty. The customer should contact the carrier or insurance company to claim compensation for damage to the product, such as "Warning Glass".
7. Consumers who exercise their rights under the warranty will be responsible for transport costs to and from the place of delivery of the goods to the Guarantor. The costs of transport of goods under the warranty are borne by the Guarantor.
8. Warranty repairs do not include the performance of maintenance and similar operations specified in the user manual, such as cleaning, lubrication, tightening screws.
9. If defects occur due to natural wear and tear during use, the warranty does not cover it.
10. The warranty does not cover:
a) Mechanical damage caused by the user's fault and improper use, contrary to the instructions.
b) Damage caused by improper use of the product.
c) Damage caused by unauthorized persons or persons without authorization.
d) Remove the warranty seal from the product.
e) Use of the product for purposes other than intended.
f) Take action to eliminate physical defects in the product outside of authorized service.
g) Use non-original parts and consumables.

RECYCLING INFORMATION

All products marked with the symbol for separate collection of waste electrical and electronic equipment WEEE Directive 2012/19 / EU shall be disposed of separately from unsorted municipal waste at the end of their service life. Waste electrical this equipment must be disposed of at designated collection points for electrical and electronic equipment designated by the government or local authorities. Proper disposal and recycling will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Do first and where possible remove batteries from waste. This waste contact the installer or your local authority.

WARRANTY CARD

Product Information
Product Name:
Product Model:
Purchase Date:
Purchase Channel:
Customer Information:
Customer's Name:
Customer's Address:
Customer's Phone:
Maintenance Records

Fature date	Cause Of Issue	Fault Content	Principal

Gebrauchsanweisung

(Deutsch)

Produktübersicht

Diese Thermostatserie ist für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche von verschiedenen Heizgeräten.
Die Wi-Fi-Version unterstützt die Fernbedienung mittelsmartphone und Sprachsteuerung. Dank des eingebauten Temperatursensors und -sensors kann das Programmierung kann der gewünschte Temperatur-Bereich eingestellt werden. Der Thermostat kann die Raumtemperatur kontrollieren.

TECHNISCHE DATEN

Modell: WiFi
Versorgungsspannung: AC100-240V 50/60Hz
Stromverbrauch: 1 W max. (Wi-Fi-Version) / 0,5 W max.(Wi-Fi-Version getrennt) / 0,3 W max.
Übergrenze des aktiven Sensors: 5(1)A
Pf-anzeitmodul: nur, wenn in der anwendenden Einstellung "Ja" ist, 10(2)A (Wi-Fi-Version)
Schaltleistung: 5(1)A(Wi-Fi-Version getrennt)
Umgebungstemperatur: -5~50℃
Genauigkeit: ±0.5℃
Gehäusematerial: Anti-bakterielles PC
Frequenzbereich: 2402 MHz - 2482 MHz
Maximale Funksendeungsleistung: <20 dBm

VOR DER VERWENDUNG UND INSTALLATION

1. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Wenn Sie sie nicht befolgen, kann das Produkt beschädigt oder eine gefährlichen Zustand kommen.
2. Prüfen Sie die Spannung in der Anleitung und auf dem Produkt, um sicherzustellen, dass das Produkt für Ihre Anwendung geeignet ist.
3. Der Installateur muss ein geschulter, erfahrener Service-Techniker sein.
4. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation den Betrieb des Produkts gemäß der Anleitung.
5. Der Thermostat arbeitet mit voller Leistung in Umgebungstemperatur von weniger als 25D(in über dem Meeresspiegel)Die Nennleistung des Thermostats kann um 5% für jeweils 1000 m über dem Meeresspiegel Ihrer Einheit sinken.

⚠ Warnungen

Gehen von Stromschlägen oder Gerätschäden, kann Strom vor Installation oder Wartungsarbeiten abschalten. Trennen Sie vor der Installation die Stromversorgung.

Sensorfehler

Stellen Sie sicher, dass der Sensor entsprechend Ihrer Sensorart ordnungsgemäß an. Andernfalls, wird der Sensor beschädigt.Sensor vom Netz trennen, bevor Sie Ihr Gerät installieren.
- 5K5: Der interne Sensor ist kurzgeschlossen oder nicht angeschlossen.
- 5K1: Der externe Sensor ist kurzgeschlossen oder nicht angeschlossen.

VERDRAHTUNG

Hinweis:
GA ist für die Wasserversorgung, GB dient für elektrische Heizung, DC ist für Ventil (Gasboiler)



Montagevorschritte

Der Thermostat verfügt über eine vorangestellte Führung und eine magnetische Schnappverbindung. Fest Schritte:
1) Lösen Sie die vordere Abdeckung, indem Sie einen Kreuzschlitzschraubenzieher in die untere Ritze einführen.

delay time of change control is adjustable

2) Schließen Sie die Drähte gemäß dem Schaltplan und den Schaltplänen an die Klemmenleiste an. Empfohlene Anzugsdrehmoment beträgt 0,2-0,4Nm.

delay time of change control is adjustable

3) Befestigen Sie die Thermostatbasis mit zwei Schrauben. Zur Montage des Thermostatbodens können und den Wandmontagesatz finden Sie weitere Informationen. Empfohlene Anzugsdrehmoment beträgt 0,2-0,4 Nm. (2,0 kg.fcm)

4) Montieren Sie die Frontabdeckung wieder über eine Schnappverbindung.

Netzwerkverbindungsmodus:

1. Bluetooth-Modus
Wenn das Thermostat angeschaltet ist, halten Sie die Taste "⏻" länger als 3s, um das Thermostatbildschirm blinkt und den Modus "AP" zu aktivieren, und anschließ Sie dann gemäß der folgenden Anleitung Schritt-für-Schritt fort.



delay time of change control is adjustable

USER WIFI
Wi-Fi VERBINDUNG
Vor der ersten Nutzung Ihres Thermostat zum ersten Mal verwenden, müssen Sie sicher, dass Sie ein Wi-Fi Signal und die Einstellungen über Ihr Smartphone aktiviert haben. Dies ermöglicht die Kommunikation zwischen Ihren verbundenen Geräten.
Schritt 1.Laden Sie MOES App im App Store herunter oder scannen Sie den QR-Code.
App Store
Google Play
Die MOES Wifi App ist in den meisten Ländern/Regionen verfügbar. Wenn Sie die App nicht finden können, laden Sie sie direkt über Scan oder Suche nach moes oder tuya im App Store oder Google Play herunter.
Schritt 2.Registrieren Sie sich oder melden Sie sich an.
Registrieren Sie sich oder melden Sie sich an.
Schritt 3.Fügen Sie Ihr Gerät hinzu.
Klicken Sie auf "Gerät hinzufügen" oder klicken Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke, um ein Gerät hinzuzufügen.
Schritt 4.Netzwerkkonfiguration.
Stellen Sie sicher, dass das 2.4G Netzwerk verfügbar ist, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf "Weiter", um eine Verbindung herzustellen.
Schritt 5.Benennen Sie Ihr Gerät.
Benennen Sie Ihr Gerät gemäß der folgenden Abbildung.
Schritt 6.Genießen Sie es.
Genießen Sie das smarte Leben mit Ihrem Gerät.
Schritt 7.Gerät mit anderen teilen.
Teilen Sie Ihr Gerät mit anderen Familienmitgliedern.
Schritt 8.Sprachsteuerung.
Steuern Sie Ihr Gerät über Alexa und Google Assistant.
App Operation Interface Description
Dwelling Thermostat
Adjust keys
Target temp
Current temp
Programmable mode
Manual mode
Child lock
Heating
Open window detection
Frost protection
Time
Week
Temperature
Sensor
Hysteresis
Max floor temp
Max room temp
Max temp
Low temp alarm
High temp alarm
Time for compressor delay
Time for temperature sampling
Temperature unit
Backlight mode
Backlight brightness
Factory reset
Schritt 1.Laden Sie MOES App im App Store herunter oder scannen Sie den QR-Code.
App Store
Google Play
Die MOES Wifi App ist in den meisten Ländern/Regionen verfügbar. Wenn Sie die App nicht finden können, laden Sie sie direkt über Scan oder Suche nach moes oder tuya im App Store oder Google Play herunter.
Schritt 2.Registrieren Sie sich oder melden Sie sich an.
Registrieren Sie sich oder melden Sie sich an.
Schritt 3.Fügen Sie Ihr Gerät hinzu.
Klicken Sie auf "Gerät hinzufügen" oder klicken Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke, um ein Gerät hinzuzufügen.
Schritt 4.Netzwerkkonfiguration.
Stellen Sie sicher, dass das 2.4G Netzwerk verfügbar ist, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf "Weiter", um eine Verbindung herzustellen.
Schritt 5.Benennen Sie Ihr Gerät.
Benennen Sie Ihr Gerät gemäß der folgenden Abbildung.
Schritt 6.Genießen Sie es.
Genießen Sie das smarte Leben mit Ihrem Gerät.
Schritt 7.Gerät mit anderen teilen.
Teilen Sie Ihr Gerät mit anderen Familienmitgliedern.
Schritt 8.Sprachsteuerung.
Steuern Sie Ihr Gerät über Alexa und Google Assistant.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt WENZHOU NEW ENERGY CO.,LTD, dass das Funkgerätemodell WiFi Thermostat gemäß der Richtlinie 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.moesdeal.com/blog/news/wifi-q202

GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrte Dame/ Herr/ Herren, vielen Dank für den Kauf des Produkts.
Bitte lesen Sie die unten genannten:
Die Garantie für das Produkt ist die Garantiekarte wird wie folgt gewährt.
1. Vor der Installation und Verwendung der Garantie müssen Sie die folgenden Bedingungen und Verfahren einhalten.
2. Für die Produkte gilt eine 24-monatige Garantie, gültig ab dem Datum des Kaufs der abgedeckten Produkts durch einen Endkunden.
3. Um Garantieansprüche geltend zu machen, muss der Käufer einen Nachweis
(z.B. Garantieschein,
Rechnung, Rechnungsbescheinigung oder Zahlungsbeleg oder andere Dokumente, die den tatsächlichen Kauf des Produkts bestätigen), es sei denn, das Kaufdatum des Produkts ist deutlich auf dem Produkt angegeben.
4. Wenn innerhalb von 24 Monaten ab dem Erhalt Produktqualitätsprobleme auftreten, bereiten Sie das Produkt und die Verpackung vor und gehen Sie zu dem Ort oder Händler, in dem Sie es gekauft haben, um eine Reparatur zu beantragen. Versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.
5. Im seltenen Fall, wenn das Produkt aufgrund persönlicher Gründe beschädigt wird, wird eine bestimmte Wartungsgebühr erhoben.
6. Wir empfehlen, die Ware beim Liefern des Bürgen ordnungsgemäß zu schützen, zu diesem Zweck empfehlen wir die Verwendung der Originalverpackung oder einer gleichwertigen Verpackung. Wenn das Produkt während des Versandes beschädigt wird, können wir die Garantie ablehnen.
7. Verbraucher, die ihre Rechte im Rahmen der Garantie ausüben, sind für die Transportkosten von und zum Ort der Lieferung der Waren an den Garantiegeber verantwortlich. Die Transportkosten für Waren im Rahmen der Garantie werden vom Garantiegeber getragen.
8. Garantiereparaturen beinhalten nicht die Durchführung von Wartungsarbeiten und ähnlichen Vorgängen, wie Reinigung, Schmierung, Anziehen der Schrauben verursacht werden.
9. Wenn Mängel aufgrund der natürlichen Abnutzung des Produkts entstehen eine.
10. Die Garantie deckt nicht:
a) Mechanische Schäden, die durch Benutzerfehler und unsachgemäßen Gebrauch, entgegen den Anweisungen verursacht werden.
b) Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden.
c) Schäden, die durch unbefugte Personen oder Personen ohne Autorisierung verursacht werden.
d) Entfernen des Garantiesiegels vom Produkt.
e) Verwendung des Produkts für andere Zwecke als den vorgesehenen.
f) Ergreifen von Maßnahmen zur Beseitigung physischer Mängel am Produkt außerhalb des autorisierten Servicepunkts.
g) Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien.

Manual de instrucciones

(Español)

Descripción del producto

Esta serie de termostatos está diseñada para satisfacer los diferentes sectores de calefacción de calefacción por suelo radiante.
La versión Wi-Fi admite control remoto, incluido el control por teléfono y el control de voz. Gracias a los sensores de temperatura y humedad incorporados, el termostato puede ajustar la temperatura ambiente ideal. El termostato también puede controlar la temperatura ambiente.

DATOS TÉCNICOS

Modelo: WiFi
Suministro de alimentación: CA 100 - 240 V, 50/60Hz
Consumo de energía: 1 W máx. (versión Wi-Fi) / 0,5 W máx.(Wi-Fi desconectado) / 0,3 W máx.
Límite superior del sensor activo: 5(1)A
Pf-anzeitmodul: si está activado en el ajuste Sí, 10(2)A (versión Wi-Fi)
Capacidad de interruptor: 5(1) ~ 10 °C, configuración de fábrica: 5°C
Temperatura ambiente: -5 ~ 50 °C
Nivel de protección: IP20
Material de la carcasa: PC antibacteriano
Banda de frecuencia: 2402 MHz - 2482 MHz
Potencia máxima de transmisión de radio: <20 dBm

ANTES DE CABLEAR E INSTALAR

1. Lea estas instrucciones con atención. Si no respetas cuidado el producto o causar una condición peligrosa.
2. Verifique las indicaciones dadas en las instrucciones y en el termostato para asegurarse de que el producto sea adecuado para su aplicación.
3. El instalador debe ser un técnico de servicio capacitado y experimentado.
4. Una vez completada la instalación, verifique el funcionamiento del producto como se indica en estas instrucciones.
5. El termostato funciona a plena capacidad en una temperatura ambiente de menos de 25D(por encima del nivel del mar)La potencia nominal del termostato puede reducirse un 5% por cada 1000 metros por encima del nivel del mar. Zona de incomodidad: suministro por debajo del mínimo.

⚠ Advertencias

Riesgo de choque eléctrico o daños en el equipo. Puede provocar descargas eléctricas o cortocircuitos en el equipo. Desconecte la fuente de alimentación antes de la instalación.

Fallo del sensor

Conecte el sensor correctamente según la configuración de su sensor. Si no lo hace, provocará que el sensor se dañe. El sensor debe estar desconectado de la fuente de alimentación antes de la instalación.
- 5K5: El sensor incorporado está cortocircuitado o desconectado.
- 5K1: El sensor externo está cortocircuitado o desconectado.

CABLEADO

Nota:
GA es para el calentamiento del agua, GB es para el calentamiento eléctrico, DC es para válvula de agua(gas)

Pasos de montaje

El termostato adopta un diseño de guía pino y encaje a presión limitado. Pasos fijos:
1) Retire la tapa delantera introduciendo un destornillador de cabeza en la hendidura inferior.

delay time of change control is adjustable

2) Conecte los cables al bloque de terminales según el diagrama de cableado en el diagrama de cableado. Se sugiere un par de 0,2-0,4Nm (2,0 kg.fcm)

delay time of change control is adjustable

3) Fije la base del termostato a la pared. Precaución: Fije dos tornillos en diagonal para garantizar que el termostato esté nivelado. Para más información sobre el termostato, consulte la sugerencia de par de 0,2-0,4Nm (2,0 kg.fcm)



4) Remontar la cápsula frontal para enclavarla a presión.

Modo de distribución en red:

1. Modo Bluetooth
Cuando el termostato está encendido, presione la tecla "⏻" durante más de 3 segundos para activar el modo "AP" y luego siga los pasos a continuación.



delay time of change control is adjustable

USER WIFI
Wi-Fi VERBINDUNG
Antes de utilizar su termostato Wi-Fi por primera vez, debe asegurarse de que tiene una señal Wi-Fi (en la zona de instalación (casa o hotel). Esto permitirá la comunicación entre sus dispositivos conectados.
Paso 1.Descargue MOES App en App Store o escanee el código QR.
App Store
Google Play
La aplicación MOES Wifi está disponible en la mayoría de países/regiones. Si no puede encontrar la aplicación, descárgala e instálala directamente escaneando o buscando moes o tuya en la App Store o Google Play.
Paso 2.Registrarse o Iniciar sesión.
Haga clic en "MOES" en la interfaz de usuario de la aplicación y siga los pasos de la aplicación para completar el registro o iniciar sesión.
Paso 3.Agregar dispositivo.
Haga clic en "Agregar dispositivo" o haga clic en "+" en la esquina superior derecha para agregar un dispositivo.
Paso 4.Configuración de red.
Asegúrese de que la red de 2.4G esté disponible, ingrese la contraseña y haga clic en "Siguiente" para conectarse.
Paso 5.Nombre su dispositivo.
Nombre su dispositivo según la siguiente figura.
Paso 6.Disfrútalo.
Disfrute de la vida inteligente con su dispositivo.
Paso 7.Compartir dispositivo.
Comparta su dispositivo con los miembros de la familia.
Paso 8.Control de voz.
Controle su dispositivo a través de Alexa y el Asistente de Google.
App Operation Interface Description
Dwelling Thermostat
Adjust keys
Target temp
Current temp
Programmable mode
Manual mode
Child lock
Heating
Open window detection
Frost protection
Time
Week
Temperature
Sensor
Hysteresis
Max floor temp
Max room temp
Max temp
Low temp alarm
High temp alarm
Time for compressor delay
Time for temperature sampling
Temperature unit
Backlight mode
Backlight brightness
Factory reset
Paso 1.Descargue MOES App en App Store o escanee el código QR.
App Store
Google Play
La aplicación MOES Wifi está disponible en la mayoría de países/regiones. Si no puede encontrar la aplicación, descárgala e instálala directamente escaneando o buscando moes o tuya en la App Store o Google Play.
Paso 2.Registrarse o Iniciar sesión.
Haga clic en "MOES" en la interfaz de usuario de la aplicación y siga los pasos de la aplicación para completar el registro o iniciar sesión.
Paso 3.Agregar dispositivo.
Haga clic en "Agregar dispositivo" o haga clic en "+" en la esquina superior derecha para agregar un dispositivo.
Paso 4.Configuración de red.
Asegúrese de que la red de 2.4G esté disponible, ingrese la contraseña y haga clic en "Siguiente" para conectarse.
Paso 5.Nombre su dispositivo.
Nombre su dispositivo según la siguiente figura.
Paso 6.Disfrútalo.
Disfrute de la vida inteligente con su dispositivo.
Paso 7.Compartir dispositivo.
Comparta su dispositivo con los miembros de la familia.
Paso 8.Control de voz.
Controle su dispositivo a través de Alexa y el Asistente de Google.
App Operation Interface Description
Dwelling Thermostat
Adjust keys
Target temp
Current temp
Programmable mode
Manual mode
Child lock
Heating
Open window detection
Frost protection
Time
Week
Temperature
Sensor
Hysteresis
Max floor temp
Max room temp
Max temp
Low temp alarm
High temp alarm
Time for compressor delay
Time for temperature sampling
Temperature unit
Backlight mode
Backlight brightness
Factory reset

Declaración de conformidad

Por la presente, WENZHOU NEW ENERGY CO.,LTD declara que el modelo de equipo de radio WiFi Thermostat cumple con la Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente:
https://www.moesdeal.com/blog/news/wifi-q202

INSTRUCCIONES DE GARANTÍA

Estimado señor o señora, gracias por el producto.
Esperamos que disfrute de su uso.
Por favor, lea los siguientes términos:
La garantía del producto figurará tal y como se garantía que aparecerá como sigue.
1. Antes de instalar y operar, usted deben respetar los condiciones al principio.
2. Los productos son cuyuestra que una garantía de 24 meses, a partir de la fecha de compra del producto cubierto