


SPIKY



		CRI			
3297025005326	6W	> 70	IP 65	3,7V	10,5x34x9,5 cm
3297025005333	7W	> 70	IP 65	3,7V	10,5x34x9,5 cm

FR: Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. En fin de vie, veuillez les recycler dans points de collectes prévus à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils.

EN: Electrical products must not be thrown out with domestic waste. They must be taken to a communal collecting point for environmentally friendly disposal in accordance with local regulations. Contact your local authorities or stockist for advice on recycling.

DE: Elektrische Produkte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie sie am Ende Ihrer Lebensdauer in den dafür vorgesehenen Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre lokale Behörde oder Ihren Händler, um Rat zu erhalten.

IT: I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. A fine vita si prega di riciclarli negli appositi punti di raccolta. Contattare l'autorità locale o il proprio rivenditore per un consiglio.

ES: Los productos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Al final de su vida útil, reciclelos en los puntos de recogida previstos para tal fin. Póngase en contacto con su autoridad local o su distribuidor para obtener asesoramiento.

PL: Produkty elektryczne nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Po zakończeniu ich eksploatacji prosimy o recykling w przeznaczonych do tego punktach zbiórki. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania porady.

FR: Les batteries doivent être recyclées ou détruites de manière appropriée. Ne jeter pas les batteries dans les ordures ménagères, les déchets municipaux ou au feu, car elles risqueraient de fuir ou d'exploser. N'ouvrez pas, ne court-circuitez pas et n'endommagez pas les batteries, au risque de provoquer des blessures.

EN: Batteries must be recycled or disposed of in an appropriate manner. Do not dispose of batteries in household garbage, municipal waste or on fire, as they may leak or explode. Do not open, short circuit, or damage the batteries, as this may cause injury.

DE: Batterien müssen auf geeignete Weise recycelt oder entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll, Hausmüll oder ins Feuer, da sie auslaufen oder explodieren können. Öffnen, kurzschließen oder beschädigen Sie die Batterien nicht, da dies zu Verletzungen führen kann.

IT: Le batterie devono essere riciclate o smaltite in modo appropriato. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici, nei rifiuti urbani o nel fuoco, poiché potrebbero perdere liquidi o esplodere. Non aprire, cortocircuitare o danneggiare le batterie, poiché ciò potrebbe causare lesioni.

ES: Las baterías deben reciclarse o desecharse de manera adecuada. No deseche las baterías en la basura doméstica, basura municipal o en el fuego, ya que pueden tener fugas o explotar. No abra, cortocircuite ni dañe las baterías, ya que esto puede causar lesiones.

PL: Baterie należy poddać recyklingowi lub zutylizować w odpowiedni sposób. Nie wyrzucaj baterii do śmieci domowych, komunalnych ani do ognia, ponieważ mogą wyciekać lub eksplodować. Nie otwieraj, nie zwieraj ani nie uszkadzaj baterii, ponieważ może to spowodować obrażenia.

CE **FR:** Produit conforme aux Directives de l'Union Européenne
EN: Product conforms to European Union Directives
DE: Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union
IT: Prodotto conforme alle Direttive dell'Unione Europea Union
ES: El producto cumple con las directivas de la Unión Europea
PL: Produkt zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej

III **FR:** Classe III, matériel alimenté sous une tension inférieure à 50 volts
EN: Class III, equipment supplied at a voltage of less than 50 volts
DE: Klasse III, Geräte, die mit einer Spannung von weniger als 50 Volt versorgt werden
IT: Classe III, apparecchiature alimentate a una tensione inferiore a 50 volt
ES: Clase III, equipo alimentado a un voltaje de menos de 50 voltios
PL: Klasa III, sprzęt zasilany napięciem poniżej 50 woltów



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

**CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ ET GARANTIE - GENERAL SAFETY AND WARRANTY INSTRUCTIONS - ALLGEMEINE SICHERHEITS- UND GARANTIEHINWEISE
ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA E GARANZIA - INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y GARANTÍA - OGÓLNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I GWARANCJI**

FR

- Vérifiez que le produit n'est pas endommagé avant toute manipulation. Mettre le produit hors tension avant toute manipulation. Ne pas couvrir le produit.
- Nettoyez régulièrement le produit en utilisant un chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux. Ne pas utiliser de solvants.
- Avant la première utilisation, réalisez une charge complète de la batterie.
- Ne pas utiliser ou jeter le produit dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas regarder directement la source lumineuse.
- La batterie de ce produit est pas remplaçable. Utilisez uniquement une batterie de même type et de mêmes caractéristiques.
- Les batteries ne doivent pas être ouvertes, détruites ou incinérées car elles peuvent fuir ou se rompre et libérer des gaz et composés chimiques toxiques. Ne pas jeter au feu. Ne pas exposer les batteries proches de sources de chaleur.
- Ne stockez pas le produit dans un endroit humide ou mouillé, ou dans un endroit dont la température est susceptible d'atteindre ou de dépasser 40°C. Par exemple, dans une remise extérieure, un véhicule ou un bâtiment en tôle pendant l'été.
- Pour réduire le risque d'incendie, de blessures corporelles et de dommages causés par un court-circuit, ne jamais immerger le produit, la batterie dans un liquide ou laisser couler un fluide à l'intérieur de celui-ci. Les fluides corrosifs ou conducteurs tels que l'eau de mer, certains produits chimiques industriels, etc., peuvent provoquer un court-circuit.
- Ne pas court-circuiter les batteries.
- L'autonomie de la batterie peut varier en fonction de l'intensité lumineuse choisie.
- Le produit est conçu pour offrir une luminosité optimale tout en préservant l'autonomie de la batterie. Pendant une utilisation prolongée, l'intensité lumineuse diminue progressivement pour optimiser l'autonomie.
- L'autonomie de la batterie peut dépendre du temps de charge de la batterie, du vieillissement de la batterie, de la température extérieure...
- Ne pas utiliser l'appareil lorsque la vitre de protection est fissurée ou brisée.
- Maintenir le produit hors de la portée des enfants.

Garantie légale de 2 ans à compter de la date d'achat contre les défauts de fabrication, défaillances et dysfonctionnements du produit sous réserve d'une utilisation conforme à la destination du produit et sous réserve d'une installation conforme aux règles de l'art et aux informations du présent manuel d'utilisation. Pour une meilleure expérience possible, nous avons donc étendu à 1 an la garantie pour ce produit, soit 3 ans au total.

Pour que la garantie soit applicable, le produit doit avoir été installé, utilisé, nettoyé et entretenu conformément aux consignes de la notice. Toute modification sur le produit n'est pas prise en compte par la garantie.

Pour déposer une réclamation au titre de cette garantie, vous devez présenter une preuve d'achat (ticket de caisse, facture d'achat ou tout autre preuve recevable en vertu de la loi en vigueur).

Conservez votre preuve d'achat dans un endroit sûr. La garantie ne s'applique pas aux produits d'occasion ou aux modèles d'exposition. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, tout produit de remplacement fourni au titre de la présente garantie ne sera garanti que jusqu'à expiration de la période de garantie initiale.

La garantie est limitée à la réparations ou au remplacement des pièces reconnues comme défectueuses. Elle ne couvre, en aucun cas les frais annexes (déplacements, main d'œuvre) et les dommages directs et indirects. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, cette garantie ne couvre pas les coûts des accessoires (transport, expédition, frais d'interventions d'installation ou de désinstallation, main d'œuvre etc...).

Cette garantie ne couvre pas les défauts et dommages causés par l'usure normale ni les dommages résultant d'une utilisation non conforme, d'une installation ou assemblage défectueux, d'une mauvaise utilisation.

EN

Check that the product is not damaged before handling. Turn off the product before handling. Do not cover the product.

Regularly clean the product using a soft, slightly damp, lint-free cloth. Do not use solvents.

Before first use, fully charge the battery.

Do not use or dispose of the product in water or any other liquid.

Do not look directly at the light source.

The battery of this product is not replaceable. Use only a battery of the same type and characteristics.

Batteries should not be opened, destroyed, or incinerated as they may leak or rupture and release toxic gases and chemical compounds. Do not throw into fire. Do not expose batteries to heat sources.

Do not store the product in a damp or wet place, or in a place where the temperature is likely to reach or exceed 40°C. For example, in an outdoor shed, vehicle, or metal building during summer.

To reduce the risk of fire, bodily injury, and damage caused by a short circuit, never immerse the product, the battery in a liquid or allow fluid to flow inside it. Corrosive or conductive fluids such as seawater, certain industrial chemicals, etc., can cause a short circuit.

Do not short-circuit the batteries.

Battery life may vary depending on the chosen light intensity.

The product is designed to provide optimal brightness while preserving battery life. During prolonged use, the light intensity gradually decreases to optimize battery life.

Battery life may depend on battery charging time, battery aging, external temperature...

Do not use the device when the protective glass is cracked or broken.

Keep the product out of reach of children.

Legal warranty of 2 years from the date of purchase against manufacturing defects, failures, and malfunctions of the product, subject to proper use of the product and proper installation according to the rules of the art and the information in this user manual. For a better experience, we have extended the warranty for this product by 1 year, for a total of 3 years. To be eligible for the warranty, the product must have been installed, used, cleaned, and maintained according to the instructions in the manual. Any modification to the product is not covered by the warranty. To make a warranty claim, you must present proof of purchase (receipt, purchase invoice, or any other acceptable proof under applicable law). Keep your proof of purchase in a safe place. The warranty does not apply to used products or display models. Unless otherwise provided by applicable law, any replacement product provided under this warranty will only be warranted until the expiration of the initial warranty period. The warranty

is limited to the repair or replacement of parts recognized as defective. It does not cover any ancillary costs (travel, labor) and direct and indirect damages. Unless otherwise provided by applicable law, this warranty does not cover the costs of accessories (transport, shipping, installation or disassembly intervention costs, labor, etc.). This warranty does not cover defects and damages caused by normal wear and tear or damages resulting from improper use, defective installation or assembly, misuse.

DE

Überprüfen Sie, ob das Produkt vor der Handhabung nicht beschädigt ist. Schalten Sie das Produkt vor der Handhabung aus. Decken Sie das Produkt nicht ab.

Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem weichen, leicht feuchten, fusselfreien Tuch. Keine Lösungsmittel verwenden.

Laden Sie die Batterie vor der ersten Verwendung vollständig auf.

Verwenden oder entsorgen Sie das Produkt nicht im Wasser oder in anderen Flüssigkeiten.

Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.

Die Batterie dieses Produkts ist nicht austauschbar. Verwenden Sie nur eine Batterie des gleichen Typs und mit den gleichen Eigenschaften.

Batterien dürfen nicht geöffnet, zerstört oder verbrannt werden, da sie auslaufen oder brechen und giftige Gase und chemische Verbindungen freisetzen können. Nicht ins Feuer werfen. Batterien nicht in der Nähe von Wärmequellen lagern.

Lagern Sie das Produkt nicht an einem feuchten oder nassen Ort oder an einem Ort, an dem die Temperatur wahrscheinlich 40°C erreicht oder überschreitet. Zum Beispiel in einem Außenschuppen, Fahrzeug oder Metallgebäude im Sommer.

Um das Risiko von Feuer, Körperverletzungen und Schäden durch Kurzschluss zu verringern, tauchen Sie das Produkt, die Batterie niemals in eine Flüssigkeit oder lassen Sie Flüssigkeit hineinlaufen. Korrosive oder leitfähige Flüssigkeiten wie Meerwasser, bestimmte Industriechemikalien usw. können einen Kurzschluss verursachen.

Batterien nicht kurzschließen.

Die Batterielebensdauer kann je nach gewählter Lichtintensität variieren.

Das Produkt ist so konzipiert, dass es eine optimale Helligkeit bietet und gleichzeitig die Batterielebensdauer erhält. Bei längerer Verwendung nimmt die Lichtintensität allmählich ab, um die Batterielebensdauer zu optimieren.

Die Batterielebensdauer kann von der Ladezeit der Batterie, dem Alter der Batterie, der Außentemperatur abhängen...

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Schutzglas rissig oder gebrochen ist.

Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.

Gesetzliche Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum gegen Herstellungsfehler, Ausfälle und Fehlfunktionen des Produkts, vorbehaltlich einer ordnungsgemäßen Verwendung des Produkts und einer ordnungsgemäßen Installation gemäß den Regeln der Kunst und den Informationen in diesem Benutzerhandbuch. Für eine bessere Erfahrung haben wir die Garantie für dieses Produkt um 1 Jahr verlängert, insgesamt also 3 Jahre. Um für die Garantie in Frage zu kommen, muss das Produkt gemäß den Anweisungen im Handbuch installiert, verwendet, gereinigt und gewartet worden sein. Jegliche Modifikation des Produkts ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, müssen Sie einen Kaufnachweis vorlegen (Quittung, Kaufrechnung oder einen anderen akzeptablen Nachweis gemäß geltendem Recht). Bewahren Sie Ihren Kaufnachweis an einem sicheren Ort auf. Die Garantie gilt nicht für gebrauchte Produkte oder Ausstellungsmodelle. Sofern nicht anders durch geltendes Recht vorgesehen, wird jedes Ersatzprodukt, das im Rahmen dieser Garantie bereitgestellt wird, nur bis zum Ablauf der ursprünglichen Garantiezeit garantiert. Diese Garantie ist im Land gültig, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben. Jeder Garantieanspruch muss direkt an den Händler gerichtet werden, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben. Die Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Austausch von als defekt anerkannten Teilen. Sie deckt keine Nebenkosten (Reisekosten, Arbeitskosten) und direkte und indirekte Schäden ab. Sofern nicht anders durch geltendes Recht vorgesehen, deckt diese Garantie nicht die Kosten für Zubehör (Transport, Versand, Installations- oder Demontagekosten, Arbeitskosten usw.). Diese Garantie deckt keine Mängel und Schäden, die durch normalen Verschleiß verursacht werden, noch Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Installation oder Montage, unsachgemäße Verwendung entstehen.

Die Garantie ist begrenzt auf Reparaturen oder den Ersatz von Teilen, die als defekt anerkannt werden. Sie deckt keine Nebenkosten (Reisekosten, Arbeitskosten) und direkte und indirekte Schäden ab. Sofern nicht anders durch geltendes Recht vorgesehen, deckt diese Garantie nicht die Kosten für Zubehör (Transport, Versand, Installations- oder Demontagekosten, Arbeitskosten usw.). Diese Garantie deckt keine Mängel und Schäden, die durch normalen Verschleiß verursacht werden, noch Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Installation oder Montage, unsachgemäße Verwendung entstehen.

Die Garantie ist begrenzt auf Reparaturen oder den Ersatz von Teilen, die als defekt anerkannt werden. Sie deckt keine Nebenkosten (Reisekosten, Arbeitskosten) und direkte und indirekte Schäden ab. Sofern nicht anders durch geltendes Recht vorgesehen, deckt diese Garantie nicht die Kosten für Zubehör (Transport, Versand, Installations- oder Demontagekosten, Arbeitskosten usw.). Diese Garantie deckt keine Mängel und Schäden, die durch normalen Verschleiß verursacht werden, noch Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Installation oder Montage, unsachgemäße Verwendung entstehen.

Die Garantie ist begrenzt auf Reparaturen oder den Ersatz von Teilen, die als defekt anerkannt werden. Sie deckt keine Nebenkosten (Reisekosten, Arbeitskosten) und direkte und indirekte Schäden ab. Sofern nicht anders durch geltendes Recht vorgesehen, deckt diese Garantie nicht die Kosten für Zubehör (Transport, Versand, Installations- oder Demontagekosten, Arbeitskosten usw.). Diese Garantie deckt keine Mängel und Schäden, die durch normalen Verschleiß verursacht werden, noch Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Installation oder Montage, unsachgemäße Verwendung entstehen.

Die Garantie ist begrenzt auf Reparaturen oder den Ersatz von Teilen, die als defekt anerkannt werden. Sie deckt keine Nebenkosten (Reisekosten, Arbeitskosten) und direkte und indirekte Schäden ab. Sofern nicht anders durch geltendes Recht vorgesehen, deckt diese Garantie nicht die Kosten für Zubehör (Transport, Versand, Installations- oder Demontagekosten, Arbeitskosten usw.). Diese Garantie deckt keine Mängel und Schäden, die durch normalen Verschleiß verursacht werden, noch Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Installation oder Montage, unsachgemäße Verwendung entstehen.

Die Garantie ist begrenzt auf Reparaturen oder den Ersatz von Teilen, die als defekt anerkannt werden. Sie deckt keine Nebenkosten (Reisekosten, Arbeitskosten) und direkte und indirekte Schäden ab. Sofern nicht anders durch geltendes Recht vorgesehen, deckt diese Garantie nicht die Kosten für Zubehör (Transport, Versand, Installations- oder Demontagekosten, Arbeitskosten usw.). Diese Garantie deckt keine Mängel und Schäden, die durch normalen Verschleiß verursacht werden, noch Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Installation oder Montage, unsachgemäße Verwendung entstehen.

Die Garantie ist begrenzt auf Reparaturen oder den Ersatz von Teilen, die als defekt anerkannt werden. Sie deckt keine Nebenkosten (Reisekosten, Arbeitskosten) und direkte und indirekte Schäden ab. Sofern nicht anders durch geltendes Recht vorgesehen, deckt diese Garantie nicht die Kosten für Zubehör (Transport, Versand, Installations- oder Demontagekosten, Arbeitskosten usw.). Diese Garantie deckt keine Mängel und Schäden, die durch normalen Verschleiß verursacht werden, noch Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Installation oder Montage, unsachgemäße Verwendung entstehen.

Die Garantie ist begrenzt auf Reparaturen oder den Ersatz von Teilen, die als defekt anerkannt werden. Sie deckt keine Nebenkosten (Reisekosten, Arbeitskosten) und direkte und indirekte Schäden ab. Sofern nicht anders durch geltendes Recht vorgesehen, deckt diese Garantie nicht die Kosten für Zubehör (Transport, Versand, Installations- oder Demontagekosten, Arbeitskosten usw.). Diese Garantie deckt keine Mängel und Schäden, die durch normalen Verschleiß verursacht werden, noch Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Installation oder Montage, unsachgemäße Verwendung entstehen.

Die Garantie ist begrenzt auf Reparaturen oder den Ersatz von Teilen, die als defekt anerkannt werden. Sie deckt keine Nebenkosten (Reisekosten, Arbeitskosten) und direkte und indirekte Schäden ab. Sofern nicht anders durch geltendes Recht vorgesehen, deckt diese Garantie nicht die Kosten für Zubehör (Transport, Versand, Installations- oder Demontagekosten, Arbeitskosten usw.). Diese Garantie deckt keine Mängel und Schäden, die durch normalen Verschleiß verursacht werden, noch Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Installation oder Montage, unsachgemäße Verwendung entstehen.

Die Garantie ist begrenzt auf Reparaturen oder den Ersatz von Teilen, die als defekt anerkannt werden. Sie deckt keine Nebenkosten (Reisekosten, Arbeitskosten) und direkte und indirekte Schäden ab. Sofern nicht anders durch geltendes Recht vorgesehen, deckt diese Garantie nicht die Kosten für Zubehör (Transport, Versand, Installations- oder Demontagekosten, Arbeitskosten usw.). Diese Garantie deckt keine Mängel und Schäden, die durch normalen Verschleiß verursacht werden, noch Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Installation oder Montage, unsachgemäße Verwendung entstehen.

Die Garantie ist begrenzt auf Reparaturen oder den Ersatz von Teilen, die als defekt anerkannt werden. Sie deckt keine Nebenkosten (Reisekosten, Arbeitskosten) und direkte und indirekte Schäden ab. Sofern nicht anders durch geltendes Recht vorgesehen, deckt diese Garantie nicht die Kosten für Zubehör (Transport, Versand, Installations- oder Demontagekosten, Arbeitskosten usw.). Diese Garantie deckt keine Mängel und Schäden, die durch normalen Verschleiß verursacht werden, noch Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Installation oder Montage, unsachgemäße Verwendung entstehen.

Die Garantie ist begrenzt auf Reparaturen oder den Ersatz von Teilen, die als defekt anerkannt werden. Sie deckt keine Nebenkosten (Reisekosten, Arbeitskosten) und direkte und indirekte Schäden ab. Sofern nicht anders durch geltendes Recht vorgesehen, deckt diese Garantie nicht die Kosten für Zubehör (Transport, Versand, Installations- oder Demontagekosten, Arbeitskosten usw.). Diese Garantie deckt keine Mängel und Schäden, die durch normalen Verschleiß verursacht werden, noch Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Installation oder Montage, unsachgemäße Verwendung entstehen.

Die Garantie ist begrenzt auf Reparaturen oder den Ersatz von Teilen, die als defekt anerkannt werden. Sie deckt keine Nebenkosten (Reisekosten, Arbeitskosten) und direkte und indirekte Schäden ab. Sofern nicht anders durch geltendes Recht vorgesehen, deckt diese Garantie nicht die Kosten für Zubehör (Transport, Versand, Installations- oder Demontagekosten, Arbeitskosten usw.). Diese Garantie deckt keine Mängel und Schäden, die durch normalen Verschleiß verursacht werden, noch Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Installation oder Montage, unsachgemäße Verwendung entstehen.

Die Garantie ist begrenzt auf Reparaturen oder den Ersatz von Teilen, die als defekt anerkannt werden. Sie deckt keine Nebenkosten (Reisekosten, Arbeitskosten) und direkte und indirekte Schäden ab. Sofern nicht anders durch geltendes Recht vorgesehen, deckt diese Garantie nicht die Kosten für Zubehör (Transport, Versand, Installations- oder Demontagekosten, Arbeitskosten usw.). Diese Garantie deckt keine Mängel und Schäden, die durch normalen Verschleiß verursacht werden, noch Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Installation oder Montage, unsachgemäße Verwendung entstehen.

Garanzia legale di 2 anni dalla data di acquisto contro difetti di fabbricazione, guasti e malfunzionamenti del prodotto, a condizione che il prodotto venga utilizzato correttamente e installato secondo le regole dell'arte e le informazioni contenute in questo manuale utente. Per una migliore esperienza, abbiamo esteso la garanzia per questo prodotto di 1 anno, per un totale di 3 anni. Per essere idonei alla garanzia, il prodotto deve essere stato installato, utilizzato, pulito e mantenuto secondo le istruzioni del manuale. Qualsiasi modifica al prodotto non è coperta dalla garanzia. Per presentare un reclamo in garanzia, è necessario presentare una prova di acquisto (ricevuta, fattura di acquisto o qualsiasi altra prova accettabile ai sensi della legge applicabile). Conservare la prova di acquisto in un luogo sicuro. La garanzia non si applica ai prodotti usati o ai modelli espositivi. Salvo diversa indicazione prevista dalla legge applicabile, qualsiasi prodotto sostitutivo fornito ai sensi di questa garanzia sarà garantito solo fino alla scadenza del periodo di garanzia iniziale. Questa garanzia è valida nel paese in cui hai acquistato questo prodotto. Qualsiasi richiesta di garanzia deve essere indirizzata direttamente al distributore presso il quale hai acquistato questo prodotto. La garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione delle parti riconosciute come difettose. Non copre alcun costo accessorio (viaggio, manodopera) e danni diretti e indiretti. Salvo diversa indicazione prevista dalla legge applicabile, questa garanzia non copre i costi degli accessori (trasporto, spedizione, costi di intervento di installazione o disinstallazione, manodopera, ecc.). Questa garanzia non copre difetti e danni causati dall'usura normale né danni derivanti da uso improprio, installazione o assemblaggio difettoso, uso improprio.

ES

Verifique que el producto no esté dañado antes de manipularlo. Apague el producto antes de manipularlo. No cubra el producto.

Limpie regularmente el producto utilizando un paño suave, ligeramente húmedo y sin pelusa. No utilice disolventes.

Antes del primer uso, cargue completamente la batería.

No utilice ni deseche el producto en agua u otro líquido.

No mire directamente a la fuente de luz.

La batería de este producto no es reemplazable. Utilice solo una batería del mismo tipo y características.

Las baterías no deben abrirse, destruirse ni incinerarse, ya que pueden derramarse o romperse y liberar gases y compuestos químicos tóxicos. No arroje al fuego. No exponga las baterías a fuentes de calor.

No almacene el producto en un lugar húmedo o mojado, o en un lugar donde la temperatura pueda alcanzar o superar los 40°C. Por ejemplo, en un cobertizo exterior, vehículo o edificio de metal durante el verano.

Para reducir el riesgo de incendio, lesiones corporales y daños causados por un cortocircuito, nunca sumerja el producto, la batería en un líquido ni permita que un fluido fluya dentro de él. Los fluidos corrosivos o conductivos como el agua de mar, ciertos productos químicos industriales, etc., pueden causar un cortocircuito.

No cortocircuite las baterías.

La duración de la batería puede variar según la intensidad de luz elegida.

El producto está diseñado para proporcionar una luminosidad óptima mientras preserva la duración de la batería.

Durante el uso prolongado, la intensidad de la luz disminuye gradualmente para optimizar la duración de la batería.

La duración de la batería puede depender del tiempo de carga de la batería, el envejecimiento de la batería, la temperatura exterior...

No utilice el dispositivo cuando el vidrio protector esté agrietado o roto.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Garantía legal de 2 años a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación, fallos y malfunccionamientos del producto, sujeto a un uso adecuado del producto y una instalación adecuada según las reglas del arte y la información en este manual de usuario. Para una mejor experiencia, hemos extendido la garantía de este producto por 1 año, para un total de 3 años. Para ser elegible para la garantía, el producto debe haber sido instalado, utilizado, limpiado y mantenido según las instrucciones del manual. Cualquier modificación al producto no está cubierta por la garantía. Para presentar una reclamación de garantía, debe presentar una prueba de compra (recibo, factura de compra o cualquier otra prueba aceptable según la ley aplicable). Guarde su prueba de compra en un lugar seguro. La garantía no se aplica a productos usados o modelos de exhibición. A menos que se indique lo contrario según la ley aplicable, cualquier producto de reemplazo proporcionado bajo esta garantía solo estará garantizado hasta la expiración del periodo de garantía inicial. Esta garantía es válida en el país donde compró este producto. Cualquier reclamación de garantía debe dirigirse directamente al distribuidor donde compró este producto. La garantía se limita a la reparación o reemplazo de piezas reconocidas como defectuosas. No cubre ningún costo accesorio (viaje, mano de obra) y daños directos e indirectos. A menos que se indique lo contrario según la ley aplicable, esta garantía no cubre los costos de accesorios (transporte, envío, costos de intervención de instalación o desinstalación, mano de obra, etc.). Esta garantía no cubre defectos y daños causados por el desgaste normal ni daños resultantes de un uso inadecuado, instalación o ensamblaje defectuoso, uso indebido.

PL

Sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony przed jego obsługą. Wyłącz produkt przed jego obsługą. Nie przykrywaj produktu.

Regularnie czyść produkt za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej, niepylącej ściereczki. Nie używaj rozpuszczalników.

Przed pierwszym użyciem naładuj baterię do pełna.

Nie używaj ani nie wyrzucaj produktu do wody ani innego płynu.

Nie patrz bezpośrednio na źródło światła.

Bateria tego produktu nie jest wymienna. Używaj tylko baterii tego samego typu i o tych samych parametrach.

Baterie nie powinny być otwierane, niszczone ani spalane, ponieważ mogą przeciekać lub pękać i uwalniać toksyczne gazy i związki chemiczne. Nie wrzucaj do ognia. Nie wystawiaj baterii na działanie źródeł ciepła.

Nie przechowuj produktu w wilgotnym lub mokrym miejscu ani w miejscu, gdzie temperatura może osiągnąć lub przekroczyć 40°C. Na przykład w zewnętrznej szopie, pojeździe lub metalowym budynku latem.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, obrażeń ciała i uszkodzeń spowodowanych zwarcim, nigdy nie zanurzaj produktu ani baterii w płynie ani nie pozwól, aby płyn dostał się do jego wnętrza. Korozyjne lub przewodzące płyny, takie jak woda morską, niektóre chemikalia przemysłowe itp., mogą powodować zwarcie.

Nie zwieraj baterii.

Żywotność baterii może się różnić w zależności od wybranej intensywności światła.

Produkt jest zaprojektowany tak, aby zapewniać optymalną jasność przy jednoczesnym zachowaniu żywotności

baterii. Podczas długotrwałego użytkowania intensywność światła stopniowo maleje, aby zoptymalizować żywotność baterii.

Żywotność baterii może zależeć od czasu ładowania baterii, starzenia się baterii, temperatury zewnętrznej...

Nie używaj urządzenia, gdy szkło ochronne jest pęknięte lub uszkodzone.

Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci.

Gwarancja prawna na 2 lata od daty zakupu przeciwko wadom produkcyjnym, awariom i nieprawidłowościom działania produktu, pod warunkiem prawidłowego użytkowania produktu i prawidłowej instalacji zgodnie z zasadami sztuki i informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Aby zapewnić lepsze doświadczenie, przedłużyliśmy gwarancję na ten produkt o 1 rok, łącznie do 3 lat. Aby kwalifikować się do gwarancji, produkt musi być zainstalowany, używany, czyszczony i konserwowany zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji. Wszelkie modyfikacje produktu nie są objęte gwarancją. Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, należy przedstawić dowód zakupu (paragon, faktura zakupu lub inny akceptowalny dowód zgodnie z obowiązującym prawem). Przechowuj dowód zakupu w bezpiecznym miejscu. Gwarancja nie dotyczy produktów używanych ani modeli wystawowych. O ile nie określono inaczej zgodnie z obowiązującym prawem, wszelkie produkty zastępcze dostarczone w ramach niniejszej gwarancji będą objęte gwarancją tylko do wygaśnięcia pierwotnego okresu gwarancji. Niniejsza gwarancja jest ważna w kraju, w którym zakupiono ten produkt. Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy kierować bezpośrednio do dystrybutora, od którego zakupiono ten produkt. Gwarancja ogranicza się do naprawy lub wymiany części uznanych za wadliwe. Nie obejmuje żadnych kosztów dodatkowych (podróży, robocizny) oraz szkód bezpośrednich i pośrednich. O ile nie określono inaczej zgodnie z obowiązującym prawem, niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów akcesoriów (transport, wysyłka, koszty interwencji instalacyjnych lub demontażowych, robocizna itp.). Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń spowodowanych normalnym użytkowaniem ani uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, wadliwej instalacji lub montażu, niewłaściwego użytkowania.

