

RO

FIBARO KEYFOB

FGKF-601

FIBARO KeyFob este un dispozitiv compatibil Z-Wave Plus, alimentat cu baterie, folosit ca o telecomanda compacta. Sase butoane permit sa controlati alte dispozitive prin releasea Z-Wave si sa ruleze diverse scenarii in sistemul FIBARO. Configurati actiunile pentru unul, doua, trei clickuri sau tineri apasat butonul in conformitate cu nevoile dumneavoastra. Sistemul inclus de blocare ne asigura ca persoanele neautorizate nu vor prelua controlul casei dumneavoastra.

Atentie!

Bateria poate provoca leziuni grave sau fatale in 2 ore sau mai putin daca este inghitita sau introdusa in interiorul oricarei parti a corpului.

Atentie!

Solicitati imediat asistenta medicala in cazul in care se suspecteaza ca bateria a fost inghitita sau introdusa in interiorul oricarei parti a corpului.

Pentru manualul complet de instructiuni, precum si pentru specificatiile tehnice va rugam sa vizitati site-ul nostru: manuals.fibaro.com/ro/keyfob Cititi manualul inainte de a incerca sa instalati dispozitivul!

Activarea dispozitivului

1) Folosind un inel de chei sau o monedă, deschideți capacul bateriei prin rotirea în sensul invers acelor de ceasornic.

FIBARO KeyFob - Deschiderea

2) Îndepărtați protecția de sub baterie.

3) Folosind un inel de chei sau o monedă, închideți capacul bateriei prin rotirea în sensul acelor de ceasornic.

4) Poziționați dispozitivul în apropierea controller-ului Z-Wave.

5) Setati controllerul principal Z-Wave in modul adaugare.

6) Apasati orice buton de trei ori.

7) LED-ul se va aprinde pulsatoriu alb in timpul procesului de adaugare.

8) Așteptati ca dispozitivul sa fie adaugat in sistem.

9) Adaugarea cu succes va fi confirmata de controller si de culoarea verde a LED-ului.

Specificatii

Tensiune de alimentare:	baterie de 3.0V
Tip baterie:	CR2450
Temperatura de operare:	10 - 40°C
Dimensiuni (L x W x H):	70 x 38 x 15 mm
Putere de transmisie:	-1,5 dBm (EU)
Banda de frecvențe radio:	868,0–868,6 MHz (EU) 869,7–870,0 MHz (EU)

Garantie

Declarația UE de conformitate simplificată:
Prin prezenta, Nice-Polska Sp. z o.o. declară că dispozitivul este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU și 2011/65/EU, 2015/863. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: www.manuals.fibaro.com

Directiva de conformitate WEEE:
Dispozitivul etichetat cu acest simbol nu poate fi aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Acesta va trebui predat la punctul de colectare pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Vizitați site-ul nostru pentru a citi condițiile complete de garanție <https://www.fibaro.com/warranty>

Atenție!
Acest produs nu este o jucărie. A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor de companie!

CS

FIBARO KEYFOB

FGKF-601

FIBARO KeyFob je kompaktní dálkový ovladač. Je Z-Wave Plus kompatibilní a napájený baterií. Šest tlačítek vám umožní ovládat jiná zařízení skrz Z-Wave síť a také spouštět různé scéný definované v systému FIBARO. Nastavte si akce pro jedno-, dvoj- a trojklik a také pro podržení. Tak jak potřebujete. Zabudovaný zamykací systém zaručí, že neautorizovaná osoba nebude moci ovládat váš dům.

Pozor!

Baterie může způsobit vážná nebo smrtelná zranění do 2 hodin, pokud je spolknuta nebo umístěna v jakékoli části těla.

Pozor!

Při podezření na spolknutí baterie nebo jejího umístění v jakékoli části těla okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pro úplný instrukční návod a technické specifikace navštivte naše webové stránky: manuals.fibaro.com/cs/keyfob Přečtěte si návod před pokusem nainstalovat zařízení!

Základní zprovoznění zařízení

1) Pomocí mince či přiloženého kroužku otevřete kryt baterie otočením proti směru hodinových ručiček.

FIBARO KeyFob - Otevření

2) Odstraňte nálepku pod baterií.

3) Pomocí mince či přiloženého kroužku otevřete kryt baterie otočením ve směru hodinových ručiček.

4) Umístěte zařízení poblíž Z-Wave brány.

5) Nastavte hlavní Z-Wave bránu do režimu učení.

6) Stiskněte třikrát libovolné tlačítko.

7) Během přidávání zařízení zabliká LED.

8) Počkejte dokud se zařízení nepřidá do systému.

9) Úspěšné přidání bude potvrzeno jak bránou, tak zelenou barvou LED.

Specifikace

Napájení:	3.0V baterie
Typ baterie:	CR2450
Provozní teplota:	10 - 40°C
Rozměry (D x Š x V):	70 x 38 x 15 mm
Výsílací výkon:	-1,5 dBm (EU)
Frekvenční pásmo:	868,0–868,6 MHz (EU) 869,7–870,0 MHz (EU)

Záruční podmínky

Zjednodušená EU prohlášení o shodě:
Nice-Polska Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a 2011/65/EU, 2015/863. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.manuals.fibaro.com

Shoda se směrnicí WEEE:
Zařízení s tímto symbolem nesmí být likvidováno s ostatními odpady z domácnosti. Musí být předáno příslušnému místu pro recyklaci elektrických a elektrotechnických zařízení.

Navštivte naše webové stránky a přečtěte si úplné záruční podmínky <https://www.fibaro.com/warranty>

Pozor!
Tento výrobek není hračka. Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat!

RU

FIBARO KEYFOB

FGKF-601

FIBARO KeyFob это компактный брелок, поддерживающий Z-Wave Plus и работающий от батареек. Шесть кнопок позволяют управлять другими Z-Wave устройствами и запускать различные пользовательские сценарии. Настройка конфигурации из одной, двух, трех нажатий или удерживание кнопки удовлетворит все ваши потребности. Защитная блокировка гарантирует, что посторонний человек не получит доступ к вашему дому.

Внимание!

Аккумулятор может вызвать тяжелые или смертельные травмы за 2 часа или менее, если его проглотить или поместить внутрь любой части тела.

Внимание!

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если есть подозрение, что батарея была проглочена или помещена внутрь любой части тела.

Для получения информации о полном руководстве по эксплуатации и техническим условиям, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: manuals.fibaro.com/ru/keyfob Перед попыткой установить устройство прочитайте руководство по эксплуатации!

Начало работы

1) Используйте комплектный ключ или монету, откройте батарейный отсек повернув его против часовой стрелки.

FIBARO KeyFob - Открытие

2) Удалите наклейку под батареей.

3) Используйте комплектный ключ или монету, закройте батарейный отсек повернув его по часовой стрелке.

4) Расположите устройство вблизи Z-Wave контроллера.

5) Переведите Z-Wave контроллер в режим добавления устройства.

6) Нажмите любую кнопку три раза на брелоке.

7) LED будет мигать во время процесса добавления устройства.

8) Дождитесь добавления устройства в сеть.

9) Успешное добавление подтверждается контроллером и зеленым свечением LED.

Спецификации

Источник питания:	3.0В батарея
Тип батареи:	CR2450
Рабочая температура:	10 - 40°C
Размеры (Д x Ш x В):	70 x 38 x 15 мм
Мощность передачи:	-1,5 dBm (EU)
Радиочастотный:	868,0–868,6 MHz (EU) 869,7–870,0 MHz (EU)

Гарантия

Упрощенная декларация соответствия ЕС:
Nice-Polska Sp. z o.o. настоящим заявляет, что устройство соответствует Директиве 2014/53/EU, 2011/65/EU, 2015/863. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет: www.manuals.fibaro.com

Соответствие директиве WEEE:
Устройство, помеченное этим символом, не должно утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. Устройство должно быть передано в соответствующий пункт сбора вторсырья для утилизации электрического и электронного оборудования.

Посетите наш сайт чтобы ознакомиться полными условиями гарантии <https://www.fibaro.com/warranty>

Внимание!
Этот продукт не является игрушкой. Береж от детей и животных

ET

FIBARO KEYFOB

FGKF-601

FIBARO KeyFob on väike, patareitoitell Z-Wave Plus juhtmevaba pult. Kuus nuppu võimaldavad juhtida erinevaid Z-Wave võrgus olevaid seadmeid või käivitada eelnevalt loodud stsene. Häälستا tegevusi, mida saad käivitada ühe, kahe või kolmekordse nupuvajutusega. Sisese ehitatud turvarežiimi kindlustab selle, et kolmandad isikud ei saa sinu kodu juhtida.

Hoiatus!

Patarei võib põhjustada raskeid või surmavaid vigastusi 2 tunni või lühema aja jooksul, kui see neelatakse alla või asetatakse mis tahes kehaosasse.

Hoiatus!

Põõrduge viivitamatult arsti poole, kui kahtlustatakse, et aku on alla neelatud või asetatud mis tahes kehaosasse.

Põhjaliku kasutusjuhendi ja tehnilise spetsifikatsiooni jaoks külastage palun veebilehte: manuals.fibaro.com/et/keyfob Lugege kasutusjuhendit enne seadme paigaldamist!

Seadme aktiveerimine

1) Patareisahtli avamiseks pöörake patareisahtli katet võtmerõnga või mündi abil vastupäeva.

FIBARO KeyFob - Avamine

2) Eemaldage patarei all asuv isoleerimiskile.

3) Patareisahtli sulgemiseks pöörake patareisahtli katet võtmerõnga või mündi abil päripäeva.

4) Veendu et asud Z-Wave kontrolleri läheduses.

5) Lülita Z-Wave controller seadme lisamise rezhimi.

6) Vajuta ükskõik millist nuppu kiiresti 3 korda.

7) LED vilgub lisamise protsessi ajal vilgena.

8) Oota kuni seade lisatakse süsteemi.

9) Eduka lisamise kinnituseks süttib roheline LED tuli.

Spetsifikatsioonid

Toide:	3.0V patarei
Patarei tüüp:	CR2450
Töötemperatuur:	10 - 40°C
Mõõdud (P x L x K):	70 x 38 x 15 mm
Signaalitugevus:	-1,5 dBm (EU)
Raadiosagedus:	868,0–868,6 MHz (EU) 869,7–870,0 MHz (EU)

Garantii

Lihtsustatud EU vastavusdeklaratsioon:
Nice-Polska Sp. z o.o. deklareerib käesolevaga, et seade vastab direktiividele 2014/53/EL ja 2011/65/EL, 2015/863. Kätesaadav järgmisel veebiaadressil: www.manuals.fibaro.com.

Vastavus elektroonikarumede direktiivile:
Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi hävitada ega visata koos omejäätmatega. Kasutaja kohustus on toimetada kasutatud seade määratud ringlussevõtteskusesse.

Külastage lugemiseks garantiitingimused <https://www.fibaro.com/warranty>

Tähelepanu!
See toode ei ole mänguasi. Hoidke lastest eemal. ja loomadelt!

LT

FIBARO KEYFOB

FGKF-601

FIBARO KeyFob yra kompaktiškas, suderinamas su Z-Wave Plus standartu nuotolinio valdymo pultelis su baterija. Šeši mygtukai leidžia jums valdyti kitus įrenginius Z-Wave tinklin ir paleisti įvairias scenas, nustatytas FIBARO sistemoje. Sukonfigūruokite veiksmus vienam, dviem, trimis spustelėjimams ir nuspausto mygtuko laikymui pagal savo poreikius. Integruota užraktinio sistemo užtikrina, kad neatsitinkami asmenys neužvaldytų jūsų namų.

Įspėjimas!

Akumuliatorius gali sukelti sunkius ar mirtinus sužalojimus per 2 valandas ar trumpiau, jei jis prarytas ar įdėtas į bet kurią kūno dalį.

Įspėjimas!

Jei įtariama, kad akumuliatorius buvo prarytas arba įdėtas į bet kurią kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Išsamią informaciją apie produktą galite rasti mūsų puslapyje: manuals.fibaro.com/lt/keyfob Prieš naudojimą būtinai perskaityti naudojimo instrukciją!

Aktyvavimo žingsniai

1) Baterijos dangtelis atidaromas plokščiu raktu ar moneta sukant prieš laikrodžio rodyklę.

FIBARO KeyFob - Atidarymas

2) Pašalinkite apsauginę juostelę tarp baterijos ir kontakto.

3) Baterijos dangtelius uždarymas plokščiu raktu arba moneta sukant pagal laikrodžio rodyklę.

4) Padėkite įrenginį šalia pagrindinio Z-Wave valdiklio.

5) Nustatykite „Z-Wave“ valdiklį pridėjimo režimu.

6) Tris kartus nuspauskite bet kurį mygtuką.

7) Pridėjimo proceso metu mirks LED indikatorius.

8) Palaikykite, kol įrenginys bus pridėtas sistemoje.

9) Sėkmingai pridėjus, tai patvirtina valdiklis ir žalias LED indikatorius.

Techniniai duomenys

Maitinimo šaltinis:	3.0V baterija
Baterija:	CR2450
Darbo aplinkos temperatūra:	10 - 40°C
Matmenys (L x B x H):	70 x 38 x 15 mm
Pardavimo galinngumas:	-1,5 dBm (EU)
Radio dažnis:	868,0–868,6 MHz (EU) 869,7–870,0 MHz (EU)

Garantijos terminai ir sąlygos

Supaprastinta ES atitikties deklaracija:
Nice-Polska Sp. z o.o. pareiškia, kad prietaisas atitinka direktyvas 2014/53/ES ir 2011/65/ES, 2015/863 galima rasti šio interneto adresu: www.manuals.fibaro.com

Atitikties EEJ atliekų direktyvai:
Šiuo simboliu pažymėtos įrangos negalima išmesti ar išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis. Naudojatos yra atsisakęs už naudoto prietaiso pristatymą į paskirtą perdavimo centrą.

Apsilankykite ir skaitykite garantijos sąlygas <https://www.fibaro.com/warranty>

Įspėjimas!
Šis gaminyis nėra žaislas. Laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje!

LV

FIBARO KEYFOB

FGKF-601

FIBARO KeyFob ir ar baterijām darbināma Z-Wave Plus sadērkā kompakta tālvadības pults. Sešas pogas ļauj jums kontrolēt citas ierīces Z-Wave tīklā un palaist dažādus scenārijus, kas definēti FIBARO sistēmā. Konfigurējiet darbības vienam, diviem vai trim pogas klikšķiem un pogas turēšanai, lai tās atbilstu visām jūsu vajadzībām. Iebūvētā pults bloķēšanas sistēma nodrošinās, ka nepiederošas personas nevarēs kontrolēt Jūsu mājās vadības sistēmu.

Bīdīšanās!

Akumulators var izraisīt smagus vai letālas traumas 2 stundu laikā vai ātrāk, ja tas tiek norīts vai ievietots jebkurā ķermeņa daļā.

Bīdīšanās!

Ja ir aizdomas, ka akumulators ir norīts vai ievietots jebkurā ķermeņa daļā, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

Lai skatītu pilnu lietošanas rokasgrāmatu un tehniskos datus, lūdz, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: manuals.fibaro.com/lv/keyfob Pirms ierīces uzstādīšanas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu!

Ierīces aktivizēšana

1) Izņemot komplektā iekļauto atslēgas gredzenu vai monētu, atveriet akumulatora vāciņu, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

FIBARO KeyFob - Atvēršana

2) Nemēiet izolējošo uzlīmī zem baterijas.

3) Izņemot komplektā iekļauto atslēgas gredzenu vai monētu, aizveriet akumulatora vāciņu, pagriežot to pulksteņa rādītāja virzienā.

4) Dodieties ar ierīci galvenā Z-Wave kontroliera tuvumā.

5) Pārslēdziet galveno Z-Wave kontrolieri ierīču pievienošanas režīmā.

6) Nospiediet jebkuru pogu trīs reizes.

7) Pievienošanas process laikā LED mirgos baltā krāsā.

8) Pagaidiet, kamēr pievienojamā ierīce tiks pievienota sistēmā.

9) Galvenais Z-Wave kontrolieris parādis apstiprinājumu par veiksmīgu ierīces pievienošanu un ierīces LED mirgos zaļā krāsā.

Tehniskie dati

Barošanas avots:	3.0V baterija
Baterijas veids:	CR2450
Darba temperatūra:	10 - 40°C
Izmēri (G x P x A):	70 x 38 x 15 mm
Pārraides jauda:	-1,5 dBm (EU)
Radio frekvences:	868,0–868,6 MHz (EU) 869,7–870,0 MHz (EU)

Garantija

ES vienkāršotā atbilstības deklarācija:
Ar šo Nice-Polska Sp. z o.o. paziņo, ka ierīce atbilst Direktīvām 2014/53/ES un 2011/65/ES, 2015/863. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa vietnē: www.manuals.fibaro.com

Atbilstība EEIA direktīvai:
Ar šo simbolu marķētas iekārtas nedrīkst izmest, vai izvest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lietotāja pienākums ir nodot izlietooto ierīci norādītajā pārstrādes centrā.

Apmeklējiet, lai lasītu garantijas nosacījumus <https://www.fibaro.com/warranty>

Bīdīšanās!
Šis produkts nav rotaļlieta. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā!

HU

FIBARO KEYFOB

FGKF-601

A FIBARO KeyFob egy Z-Wave Plus kompatibilis, elemmel működő, kompakt távirányító. Hat gomb teszi lehetővé, hogy a Z-Wave hálózaton keresztül vezéreljük a FIBARO rendszer különböző eszközeit és beprogramozott jeleneteit. A különböző vezérlések a gombok egyszeri, dupla, vagy tripla megnyomásával, illetve nyomva tartásával indukálhatók. A beépített lezáró funkció biztosítja, hogy illetéktelen személy ne vehesse át az irányítást otthona felett.

Figyelem!

Az akkumulátor súlyos vagy halálos sérüléseket okozhat legfeljebb 2 óra alatt, ha lenyelik vagy a test bármely részébe helyezik.

Figyelem!

Azonnal forduljon orvoshoz, ha felmerül a gyanú, hogy az akkumulátort lenyelte vagy a test bármely részébe helyezte.

A teljes használati leírást és műszaki specifikációt megtalálja honlapunkon, az alábbi linken: manuals.fibaro.com/hu/keyfob Olvassa el a kézikönyvet, mielőtt installálja az eszközt!

Az eszköz alap beüzemelése

1) A kulcskarikával vagy egy érmével nyissa ki az elem tartóját, óramutató járásának ellentétesen elcsavarva.

FIBARO KeyFob - Nyitása

2) Vegye ki az elem alatt lévő matricát.

3) A kulcskarikával vagy egy érmével zárja be az elem tartóját, óramutató járása szerint elcsavarva.

4) Vigye a KeyFobot a Home Center közvetlen közelébe.

5) Állítsa a Home Centert tanuló üzemmódba a párosításhoz.

6) Nyomja meg a KeyFobon bármelyik gombot háromszor egymás után.

7) Egy fehér színű LED villogással jelzi, hogy a párosítás folyamatban van.

8) Várja meg, a párosítási folyamat befejeződik és a KeyFob a rendszer részévé válik.

9) A párosítás sikerességét a LED zöld fénye jelzi, illetve a Home Center is visszaigazolja.

Specifikációk

Tápellátás:	3.0V elem
Funkciós típus:	CR2450
Működési hőmérséklet:	10 - 40°C
Méretek (hossz x mély x magas):	70 x 38 x 15 mm
Átviteli teljesítmény:	-1,5 dBm (EU)
Rádiófrekvencia:	868,0–868,6 MHz (EU) 869,7–870,0 MHz (EU)

Garancia

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat:
A Nice-Polska Sp. z o.o. ezúton kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/53/EU és a 2011/65/EU, 2015/863 irányelveinek. Az EU-megfelelési nyilatkozat teljes szövege az alábbi címen érhető el: www.manuals.fibaro.com

WEEE-irányelv:
Az ezzel a jelzéssel ellátott készüléket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Ezt az eszközt az elektronikus és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosításához kihelyezett hulladékgyűjtő helyre kell leadni.

Látogasson el weboldalunkra a teljes körű garanciális feltételek elolvasásához <https://www.fibaro.com/warranty>

Figyelemztetés!
Ez a termék nem játék. Gyermekek és háziállatok elöl elzárva tartandó!

NO

FIBARO KEYFOB

FGKF-601

FIBARO KeyFob er en Z-Wave Plus kompatibel, batteri drevet, kompakt fjernkontroll. Seks knapper lar deg kontrollere andre enheter gjennom Z-Wave nettverket og kjøre forskjellige scener definert i FIBARO systemet. Konfigurer hendelser for ett, to eller tre trykk, samt å holde knappen inne for å mote alle dine behov. Innebygd låssystem sikrer at ingen uvedkommende kan ta kontroll over ditt hjem.

Advarsell

Batteriet kan forårsake alvorlige eller dodelige skader i løpet av 2 timer eller mindre hvis det svelges eller plasseres inne i kroppen.

Advarsell

Oppsøk lege umiddelbart hvis det er mistanke om at batteriet har blitt svelget eller plassert i noen del av kroppen.

For full manual og tekniske spesifikasjoner vennligst besøk vår webside: manuals.fibaro.com/no/keyfob Les manualen før du forsøker å installere enheten!

Standard aktivering av enheten

1) Bruk den inkluderte nøkkelringen eller en mynt, åpne batteri deksel ved å skru mot klokka.

FIBARO KeyFob - åpning

2) Fjern klistremerket under batteriet.

3) Bruk den inkluderte nøkkelringen eller en mynt, lukk batteri deksel ved å skru mot klokka.

4) Plasser enheten i nærheten til Z-Wave kontrolleren.

5) Sett kontrolleren i inkulærings modus.

6) Trykk en knapp tre ganger.

7) LED vil blinke hvitt under inkluderings prosessen.

8) Vent på at enheten blir lagt inn i systemet.

9) Lykket inkludering blir bekreftet av kontrolleren og grønn LED farge.

Spesifikasjoner

Strømtilførsel:	3.0V batteri
Batteri type:	CR2450
Funksjons temperatur:	10 - 40°C
Dimensjoner (L x W x H):	70 x 38 x 15 mm
Sendingsstyrke:	-1,5 dBm (EU)
Radiofrekvens:	868,0–868,6 MHz (EU) 869,7–870,0 MHz (EU)

Garanti

Forenklet EU-samsvarserklæring:
Nice-Polska Sp. z o.o. erklærer herved at apparatet samsvarer med Direktiv 2014/53/EU og Direktiv 2011/65/EU, 2015/863 EU-samsvarserklæringen i fulltsett er tilgjengelig på følgende internetadresse: www.manuals.fibaro.com

Overholdt med WEEE-direktivet:
Enhet merket med dette symbolet skal ikke kastes med annet husholdningsavfall. Det skal overleveres til gjeldende innsamlingssted for gjenvinning av avfall av elektrisk og elektronisk utstyr.

Besøk vår nettside for å lese de fullstendige garantibetingelsene <https://www.fibaro.com/warranty>

Advarsell
Dette produktet er ikke et lekettøy. Oppbevar utlignegjelig for barn og kjæledyr!

TR

FIBARO KEYFOB

FGKF-601

FIBARO KeyFob Z-Wave Plus uyumlu, pille çalışan kompakt bir uzaktan kumandadır. Üzerindeki altı adet buton, Z-Wave ağındaki diğer cihazları kontrol etmenize ve FIBARO Sistem içinde tanımlanmış senaryoları başlatmanıza imkan verir. Bütün ihtiyaçlarınızı hizmet etmek üzere butonları bir, iki, üç kez tıkla-ma veya basılı tutma ile çalışacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Dahili kilitleme sistemi, yetkisiz birisinin evinizdeki sistemi kontrol etmesine imkan vermez.

Uyarı!

Pil yutulursa veya vücudun herhangi bir yerine yerleştirilirse 2 saat veya daha kısa sürede ciddi veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir.

Uyarı!

Pilin yutulduğundan şüpheleniliyorsa derhal tıbbi yardım alın.

Detaylı kullanım kılavuzu ve teknik özellikler için lütfen web sitemizi ziyaret edin: manuals.fibaro.com/tr/keyfob Cihazı kurmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu okuyun!

Cihazın temel aktivasyonu

1) Anahtarlığın halkası veya metal bir para ile ters saat yönünde çevirerek pil kapagını açın.

FIBARO KeyFob - Açılıyor

2) Pilin altındaki çıkartmayı çıkarın.

3) Anahtarlığın halkası veya metal bir para ile ters saat yönünde çevirerek pil kapagını kapatın.

4) Cihazı ana Z-Wave kontrolörünü yanına konumlandırın.

5) Ana Z-Wave kontrolörü ekleme moduna getirin.

6) Herhangi bir butona üç defa basın.

7) Ekleme süresince LED lamba beyaz yanıp sönecektir.

8) Cihazın sisteme eklenmesini bekleyin.

9) Cihazın sisteme başarılı şekilde eklendiği, kontrolör tarafından ve cihaz üzerinde yeşil yanıp LED lamba ile teyit edilecektir.

Özellikler

Güç kaynağı:	3.0V pil
Pil türü:	CR2450
Çalışma sıcaklık aralığı:	10 - 40°C
Boyutlar (U x G x Y):	70 x 38 x 15 mm
Radio iletim gücü:	-1,5 dBm (EU)
Radio frekansı:	868,0–868,6 MHz (EU) 869,7–870,0 MHz (EU)

Garanti Şartları

Basitleştirilmiş AB Uygunluk Beyanı:
Nice-Polska Sp. z o.o. işbu belge ile cihazın 2014/53/EU ve 2011/65/EU, 2015/863 sayılı Direktiflere uygun olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanının tam metnine aşağıdaki web adresinden ulaşabilirsiniz: www.manuals.fibaro.com

WEEE direktifine uygunluk:
Bu sembole işaretlenmiş ekipman atılmalıdır veya belediye atıklarıyla birlikte atılmalıdır. Kullanılmış cihazı belirlemiş bir geri dönüştürme merkezine teslim etmek kullanıcının sorumluluğundadır.

Okumak için ziyaret edin garantii koşulları <https://www.fibaro.com/warranty>

Uyarı!
Bu ürün oyuncak değildir. Bu çocuklar ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde saklayın!