




## LP 50 LED / LP 100 LED



1




**b** Retirer les 4 vis pour accéder au réflecteur.



2

**a** Déconnecter les batteries et les retirer du produit.

**b** Déclipser et retirer la carte électronique.



### **i** IMPORTANT

La carte électronique et les batteries nécessitent un traitement spécifique.

Décoller les étiquettes pour permettre le recyclage des matériaux.

Pour toute question concernant le recyclage de certaines parties du produit, contacter votre centre de collecte local.



« Les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques professionnels (DEEE pro) ainsi que les accumulateurs au Nickel-Cadmium, au plomb ou au Nickel-métalhydrure qui peuvent équiper ces produits, sont néfastes pour l'environnement et la santé humaine ». Ils doivent être collectés sélectivement, traités et recyclés.

La collecte, le traitement et le recyclage des DEEE Pro et accumulateurs incorporés, de COOPER Sécurité SAS (Groupe EATON), sont assurés gratuitement par Récyllum.

Plus d'informations sur : [www.recylum.com](http://www.recylum.com)