

CONNEXION RADIO

Tous les émetteurs YOKIS sont compatibles avec le micromodule volets roulants radio MVR500ERP.

Pour connecter un émetteur à un récepteur:

1. Faire 5 impulsions sur le bouton de l'émetteur à connecter
2. lorsque la LED clignote rapidement, faire 1 impulsion sur le bouton "connect" du récepteur.

RAPPEL

Autorisation des réglages installateur :

23 impulsions

Verrouillage des réglages installateur :

21 impulsions

