

Manuel d'instruction (Français)

Étape 1

- Mettez le disjoncteur hors tension et utilisez le testeur électrique pour tester l'alimentation.
- Assurez-vous que le disjoncteur est éteint avant de procéder au câblage.




⚠ Attention :

Veillez débrancher l'alimentation électrique avant d'installer ou de retirer l'appareil afin d'éviter des dommages irréversibles causés par le courant électrique ou des problèmes imprévisibles tels que le clignotement de la lampe.

Étape 2

- Retirer l'ancien interrupteur



Étape 3

- Retirez l'interrupteur et éloignez-le du mur. Identifier le fil de ligne/charge (Remarque : la couleur de votre fil peut être différente de celle indiquée dans le manuel).

⚠ Vérifier que l'alimentation est coupée

- Nous vous recommandons de retirer la plaque frontale de l'ancien interrupteur et d'utiliser un testeur électrique pour tester tous les fils connectés à l'interrupteur afin de vous assurer qu'il n'y a pas de tension dans le circuit.
- Il se peut que vous deviez couper plusieurs disjoncteurs.

⚠ Avertissements :

1. L'installation doit être effectuée par un électricien conformément aux réglementations locales.
2. Tenir l'appareil hors de portée des enfants.
3. Conserver l'appareil à l'abri de l'eau, de l'humidité et de la chaleur. chaud.
4. Installez l'appareil à l'écart de sources de signaux puissants, tels que les fours à micro-ondes, qui peuvent entraîner une interruption du signal et un fonctionnement anormal de l'appareil.
5. L'obstruction par un mur en béton ou des matériaux métalliques peut réduire la portée effective de l'appareil et doit être évitée.
6. N'essayez PAS de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil.

Module de commutation intelligent 2gang







Schéma de câblage


1. Equipé de deux interrupteurs 1 – set



2. Sans interrupteur



3. Avec interrupteur 3 VOIES



Télécharger l'application MOES

- 1 Téléchargez l'application MOES sur l'App store ou scannez le code QR




L'application MOES est beaucoup plus compatible que l'application Tuya Smart/Smart Life, elle fonctionne bien pour les scènes contrôlées par Siri, les widgets et les recommandations de scènes en tant que service personnalisé entièrement nouveau.

(Note: L'application Tuya Smart/Smart Life fonctionne toujours, mais l'application MOES est fortement recommandée)

Ajouter un équipement

Remarque: Assurez – vous que le périphérique Smart ZigBee Gateway est couvert par le wifi 2.4G de votre maison et qu'il s'est connecté avec succès à l'application moes.

Scannez le Code QR pour configurer le Guide réseau.




①



②




Scanner le Code QR



③

Accédez à la page appareils et profitez de la vie intelligente de la domotique.



Déclaration de conformité

Par la présente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO. déclare que l'équipement radio de type ZM-105B-M est conforme à la directive 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante adresse internet: <https://www.moestech.com/blogs/news/zm-105b-m>

Description de la garantie

Cher Monsieur ou Madame, merci d'avoir acheté ce produit.

Nous espérons que vous apprécierez de l'utiliser.

La garantie ci – dessous est accordée pour les produits figurant sur la carte de garantie.

Comme condition d'utilisation de la garantie, vous devez respecter les modalités et procédures suivantes:

1. Les produits bénéficient d'une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat du produit couvert par le client au détail.
2. Pour exercer le droit à la garantie, l'acheteur doit présenter: a) une carte de garantie, b) une preuve d'achat (facture TVA, reçu financier ou autre document confirmant la date d'achat effective), sauf si la date d'achat du produit provient de la carte de garantie.
3. S'il y a un problème de qualité du produit dans les 24 mois suivant la date de réception du produit, veuillez préparer le produit et l'emballage et vous rendre à l'endroit ou au magasin où vous l'avez acheté pour demander une réparation après – vente. Si le produit est endommagé pour des raisons personnelles, certains frais de réparation seront facturés.
4. La garantie ne couvre pas:
 - a) Les dommages mécaniques causés par la faute de l'utilisateur et les défauts du produit qui en résultent.
 - b) Les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.