Size： 90*63MM

MOES
HOME, SMART MOES HOME

works with Tuya

Instruction Manual
USB Multi-mode Gateway

English

WORKS WITH alexa

WORKS WITH Google Assistant

MHUB-FL-U-MS-DE11

1

• Bitte scannen Sie den QR-Code, um das deutsche Handbuch, das Installationsvideo und die Funktionsein-führung zu erhalten
• Escanee el código QR para obtener el manual en español,el video de instalación y la introducción de la función
• Veuillez scanner le code QR pour obtenir le manuel en el video de instalación y la introducción de la función fonctions
• Отсканируйте QR-код, чтобы получить руководство на русском языке, видео по установке и описание функций
• Scansionare il codice QR per ottenere il manuale in italiano, il video di installazione e la guida alle funzionalità. Video di installazione e funzionalità
• Leia o código QR para obter o manual em português, o vídeo de instalação e a introdução das funções
• Zeskanuj kod QR, aby uzyskać instrukcję obsługi, film instalacyjny i wprowadzenie do funkcji
• QR コードをスキャンして、英語のマニュアル、インストールビデオ、機能紹介を入手してください
• QR 코드를 스캔하여 영어 설명서, 설치 동영상, 기능 소개를 확인하세요
• من فضلك قم بمسح رمز الاستجابة السريعة(QR-code)للحصول على دليل المستخدم باللغة العربية وفيديو التثبيت ووصف للوظائف

请扫描二维码获取中文的说明书、安装视频及功能介绍

2

Safety information

Do not disassemble, reassemble, modify or attempt to repair this product by yourself. This work should be performed by authorized professionals.

Product presentation



3

Product specification

Model: MHUB-FL-U
Size: 114*30.4*10mm
USB Input: DC 5V/1A
Indicator: Red(Wi-Fi)　Blue(Zigbee+BLE)
Wi-Fi: 2.4GHz　IEEE 802.11b/g/n
Zigbee Frequency: IEEE 802.15.4
Bluetooth: Low-energy 5.0
Standby Power:≤0.4W
WIFI Working Frequency：2.400~2.4835GHz
Zigbee Working Frequency：2.405~2.480GHz

Checklist before using the device

a. Your smartphone has connected to 2.4GHz Wi-Fi network.
b. Input the correct Wi-Fi password.
c. Your smartphone must be Android 4.4 + or iOS 8.0 +.
d. Your Wi-Fi router is MAC-open.
e. If the numbers of devices connected to the Wi-Fi router reach the limit, you can try to disable a device to vacate the channel or try with another router.

4

Download the MOES APP

① Download MOES App on App store or scan the QR code

GET IT ON Google play

Download on the App Store

MOES App is upgraded as much more compatibility than Tuya Smart/Smart Life App, functional well for scene controlled by Siri, widget and scene recommendations as the fully new customized service.
(Note: Tuya Smart/Smart Life App still works, but MOES App is highly recommended)

② Registration or Log in.
• Download "MOES" Application.
• Enter the Register/Login interface; tap "Register" to create　an account by entering your phone number to get verification code and "Set password". Choose "Log in" if you already have a MOES account.

5

Steps for connecting the APP to the device

1. First, make sure that Bluetooth is turned on. If not, turn on Bluetooth.
2. Confirm the indicator is flashing, if not, Press and hold the reset button for five seconds until the red indicator flashes before releasing your finger, then the device enters the APP configuration state.
3. Open MOES App and Click"+" Choice"Add Device", then the prompt page will automatically show on the　screen. Click "Add". Enter Wi-Fi Password and click "Next", waiting for the connection completed.



6

4. Add the device successfully, you can edit the name of the device to enter the device page by click "Next"



7

5. Click"Done"to enter the device page to enjoy your smart life with home automation.



How to Reset/Re-pair Device

Press and hold the reset button for five seconds until the red indicator flashes before releasing your finger, then the device enters the APP configuration state.

8

Control your home with your voice

Devices are compatible with Amazon Alexa and Google Home supported functionalities.
Please see our step-by-step guide on:
https://www.moestech.com/blogs/news/smart-device-linked-voice-speaker

Declaration of conformity

Hereby, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.LTD declares that the radio equipment type MHUB-FL-U is in compliance with Directive 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU.The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address :
https://www.moestech.com/blogs/news/mhub-fl-u

Trouble shooting

If you have problems installing or operating your device, please review its product data sheet:
https://www.moestech.com/blogs/news/mhub-fl-u

9

WARRANTY INSTRUCTIONS

Dear Sir or Madam, thank you for purchasing the product.
We hope you'll enjoy using it.
The warranty for the products in the warranty card is hereby granted as follows.
As a condition of using the warranty, you must comply with the following terms and procedures:
1. Products are covered by a 24-month warranty, effective from the date of purchase of the covered product by a retail customer.
2. In order to exercise warranty rights, the purchaser must present:
a) Warranty card, b) Proof of purchase (VAT invoice, financial receipt or other document confirming the actual date of purchase), unless the purchase date of the product comes from the warranty card.
3. If product quality problems occur within 24 months from the date of receipt, please prepare the product and packaging and go to the place or store where you purchased it to apply for after-sales maintenance. If the product is damaged due to personal reasons, a certain maintenance fee will be charged.

10

4. We recommend that you properly protect the goods when delivering them to the guarantor – for this purpose, we recommend that you use the original packaging with padding to ensure safe transportation. If you choose to use replacement packaging, we recommend that you ensure that the product is adequately protected from damage during shipping. We recommend that you place an appropriate sticker on your packaging indicating the product's susceptibility to impact, such as "Warning Glass".
5. Reported defects covered by the warranty will be considered immediately and no later than 14 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor.
6. After checking and determining the legality of the warranty claim, the Guarantor's services will repair the product within a reasonable time, not exceeding 30 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor. However, if hard-to-find spare parts are required, this deadline may extend the time it takes to deliver the part from the manufacturer's factory.
7. The warranty does not include the performance of maintenance and similar operations specified

11

in the user manual, and users are obliged to do it themselves.
8. If defects occur due to natural wear and tear during use, the warranty does not cover it.
9. The warranty does not cover:
a) Mechanical damage caused by the user's fault and product defects caused by such damage.
b) Damage caused by improper use of the product.
10. The rights under the guarantee will expire in the following circumstances:
a) Remove the warranty seal from the product.
b) Remove the serial number from the product.
c) Take action to eliminate physical defects in the product outside of authorized service.
d) Use non-original parts and consumables.

12

RECYCLING INFORMATION

All products marked with the symbol for separate collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE Directive 2012/19 / EU) must be disposed of separately from unsorted municipal waste. To protect your health and the environment, this equipment must be disposed of at designated collection points for electrical and electronic equipment designated by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. To find out where these collection points are and how they work, contact the installer or your local authority.

13

WARRANTY CARD

Product Information

Product Name_____
Product Type_____
Purchase Date_____
Warranty Period_____
Dealer Information_____
Customer's Name_____
Customer Phone_____
Customer Address_____

Maintenance Records

Failure date	Cause Of Issue	Fault Content	Principal

14

Thank you for your support and purchase at we Moes, we are always here for your complete satisfaction, just feel free to share your great shopping experience with us.

★ ★ ★ ★ ★

If you have any other need, please do not hesitate to contact us first, we will try to meet your demand.

FOLLOW US

@moessmart　MOES.Official
@moes_smart　@moes_smart
@moes_smart　www.moes.net

15

EC REP E-CrossStu-GmbH
Mainzer Landstr. 69 ,60329 Frankfurt am Main
Email: crossstu@web.de
Tel: +4969332967674
Made In China

UK REP EVATOST CONSULTING LTD
Address: Suite 11, First Floor, Moy Road Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
Tel: +44-292-1680945
Email: contact@evatmaster.com

Manufacturer:
WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD
Address: Power Science and Technology Innovation Center, NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China
Tel: +86-577-57186815
After-sale Service: service@moeshouse.com

16

Gebrauchsanweisung (Deutsch)

Sicherheitsinformationen

Nicht zerlegen, wieder zusammenbauen, modifizieren oder Versuchen Sie, dieses Produkt selbst zu reparieren.Diese Arbeit sollte von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden.

Produktpräsentation



17

Produktspezifikation

Modell: MHUB-FL-U
Größe: 114*30.4*10mm
USB-Eingang: DC 5V/1A
Indikator: Rot(Wi-Fi)　Blau(Zigbee+BLE)
Wi-Fi: 2.4GHz　IEEE 802.11b/g/n
Zigbee-Frequenz: IEEE 802.15.4
Bluetooth: Niedrigenergie 5.0
Standby-Leistung:≤0.4W
WIFI Arbeitsfrequenz：2.400~2.4835GHz
Zigbee-Arbeitsfrequenz：2.405~2.480GHz

Checkliste vor der Verwendung des Geräts

a. Ihr Smartphone ist mit 2.4GHz verbunden Wi-Fi-Netzwerk.
b. Geben Sie das richtige WLAN-Passwort ein.
c. Ihr Smartphone muss Android sein 4.4 oder iOS 8.0 +.
d. Ihr WLAN-Router ist MAC-offen.
e. Wenn die Anzahl der angeschlossenen Geräte WLAN-Router erreichen das Limit, Sie können versuchen, Deaktivieren eines Geräts, um den Kanal zu verlassen oder versuchen mit einem anderen Router.

18

Laden Sie die MOES APP herunter

① Laden Sie MOES App im App Store herunter oder scannen Sie der QR-Code

GET IT ON Google play

Download on the App Store

Die MOES App wurde um einiges mehr Kompatibilität erweitert als die Tuya Smart/Smart Life App. Sie funktioniert gut für Szenen, die von Siri gesteuert werden, Widget und Szenenempfehlungen als der völlig neue benutzerdefinierte Service.
(Hinweis: Tuya Smart/Smart Life App funktioniert immer noch, aber MOES App wird dringend empfohlen)

② Registrierung oder Login.
• Download "MOES" Anwendung.
• Geben Sie die Register/Login-Schnittstelle ein; Tippen Sie auf "Registrieren", um ein Konto zu erstellen, indem Sie Ihre Telefonnummer eingeben, um den Bestätigungscode zu erhalten und "Passwort festlegen". Wählen Sie "Anmelden", wenn Sie bereits ein MOES-Konto haben.

19

Schritte zum Verbinden der APP mit dem Gerät

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Wenn nicht, schalten Sie Bluetooth ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige blinkt, wenn nicht. Halten Sie die Reset-Taste fünf Sekunden lang gedrückt, bis die rote Anzeige blinkt, bevor Sie Ihren Finger loslassen.
3. Öffnen Sie MOES App und klicken Sie auf "+" Auswahl"Gerät hinzufügen", dann wird die Eingabeaufforderungsseite automatisch auf dem Bildschirm angezeigt. Klicken Sie auf "Hinzufügen". Geben Sie Wi-Fi Passwort ein und klicken Sie auf "Weiter" und warten Sie, bis die Verbindung abgeschlossen ist.



20

4. Fügen Sie das Gerät erfolgreich hinzu, Sie können den Namen des Geräts bearbeiten, um die Geräteseite zu öffnen, indem Sie auf "Weiter" klicken.



21

5. Klicken Sie auf "Fertig", um die Geräteseite zu öffnen, um Ihr intelligentes Leben mit Hausautomation zu genießen.



Wie man das Gerät zurücksetzt/neu koppelt

Halten Sie die Reset-Taste fünf Sekunden lang gedrückt bis die rote Anzeige vor dem Loslassen blinkt Ihr Finger, dann das Gerät in die APP Konfigurationsstatus.

22

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.LTD erklärt hiermit, dass die Funkanlage des Typs MHUB-FL-U mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Der vollständige Text der EU Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:
https://www.moestech.com/blogs/news/mhub-fl-u

Gewährleistungen

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihren Kauf.
Wir hoffen, Sie genießen es.
Die Garantie für die Produkte in der Garantiekarte wird hiermit wie folgt gewährt.
Als Bedingung für die Inanspruchnahme der Garantie müssen Sie die folgenden Bedingungen und Verfahren einhalten:
1. Produkte sind von einer 24-monatigen Garantie abgedeckt, die ab dem Datum des Kaufs des abgedeckten Produkts durch einen Einzelhandelskunden gültig ist.

23

2. Um Garantierechte auszuüben, muss der Käufer Folgendes vorlegen: a) Garantiekarte, b) Kaufnachweis (Mehrwertsteuerrechnung, Finanzbeleg oder anderes Dokument, das das tatsächliche Kaufdatum bestätigt), es sei denn, das Kaufdatum des Produkts stammt von der Garantiekarte.
3. Wenn Produktqualitätsprobleme innerhalb von 24 Monaten nach Erhalt auftreten, bereiten Sie das Produkt und die Verpackung vor und gehen Sie zum Ort oder Geschäft, in dem Sie es gekauft haben, um eine After-Sales-Wartung zu beantragen. Wenn das Produkt aus persönlichen Gründen beschädigt wird, wird eine bestimmte Wartungsgebühr berechnet.
4. Die Garantie erstreckt sich nicht auf:
a) Mechanische Schäden durch Verschulden des Benutzers und Produktmängel durch solche Schäden.
b) Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts verursacht werden.

24

Manual de instrucciones (Español)

Información de Seguridad

No desmontar, volver a ensamblar, modificar o Trate de reparar este producto por sí mismo. Este trabajo debe ser realizado por profesionales autorizados.

Introducción del producto



25

Especificaciones del producto

Modelo: MHUB-FL-U
Tamaño: 114*30.4*10mm
Entrada USB: DC 5V/1A
Señal de indicación: Rojo(Wi-Fi) Azul(Zigbee+BLE)
Wi-Fi: 2.4GHz　IEEE 802.11b/g/n
Frecuencia ZigBee: IEEE 802.15.4
Bluetooth: Baja energía 5.0
Fuente de alimentación de repuesto:≤0.4W
Frecuencia de trabajo wifi: 2.400~2.4835GHz
Frecuencia de trabajo de ZigBee: 2.405~2.480GHz

Lista de inspección antes de usar el equipo

a. Su teléfono inteligente está conectado a 2,4 GHz Red Wi – fi.
b. Introduzca la contraseña Wi – Fi correcta.
c. Su teléfono inteligente debe ser Android 4,4 + o los 8,0 +.
d. Su router Wi – Fi ha abierto el mac.
e. Si el número de dispositivos conectados al enrutador Wi – Fi alcanza el límite, puede intentarlo Deshabilitar dispositivos para liberar canales o intentar usar otros enrutadores.

26

Descargar la aplicación MOES

① Descargar la aplicación MOES o escanear en la tienda de aplicaciones código QR

GET IT ON Google play

Download on the App Store

La actualización de la aplicación MOES es más compatible que la aplicación touya Smart / Smart life, y como un nuevo servicio personalizado, se puede utilizar bien para escenarios, gadgets y recomendaciones de escenarios controlados por siri.
(Nota: la aplicación tuya Smart / Smart Life sigue siendo válida, pero se recomienda encarecidamente la aplicación MOES)

② Registrarse o iniciar sesión.
• Descargar la aplicación "MOES".
• Entrar en la interfaz de registro / inicio de sesión; Haga clic en "registrarse" para crear una cuenta introduciendo su número de teléfono para obtener el Código de verificación y "configurar la contraseña". Si ya tiene una cuenta MOES, elija "iniciar sesión".

27

Pasos para conectar la app al dispositivo

1. Primero, asegúrese de que el Bluetooth está encendido. si no, encienda el bluetooth.
2. Confirme que el indicador parpadea y, si no, Presione el botón de reinicio durante 5 segundos hasta que el indicador rojo parpadee y suelte el dedo, y el dispositivo entre en el Estado de configuración de la Aplicación.
3. Abra la aplicación moes, haga clic en "+" para seleccionar "añadir dispositivo", y la página de recordatorio se mostrará automáticamente en la pantalla. Haga clic en "añadir". Introduzca la contraseña Wi – Fi y luego haga clic en "siguiente" a la espera de que la conexión se complete.



28

4. Agregue el dispositivo con éxito, puede editar el nombre del dispositivo y hacer clic en "siguiente" para ingresar a la página del dispositivo



29

5. Haga clic en "completar" para ingresar a la página del dispositivo y disfrutar de la vida inteligente automatizada del hogar.



Cómo reiniciar / reconectar el dispositivo

Presione el botón de reinicio durante cinco segundos Hasta que el semáforo rojo parpadee y luego se suelte Tu dedo y luego el dispositivo entra en la aplicación Estado de configuración.

30

Declaración de conformidad

Por la presente,WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD declara que el equipo de radio tipo MHUB-FL-U es conforme con la Directiva 2014/53/UE,2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet：
https://www.moestech.com/blogs/news/mhub-fl-u

Instrucciones de garantía

Estimado Señor o señora, gracias por comprar el producto.
Esperamos que le guste usarlo.
Se otorga la siguiente garantía a los productos en la tarjeta de garantía.
Como condición para el uso de la garantía, debe cumplir con los siguientes términos y procedimientos:
1. El producto goza de una garantía de 24 meses, que entrará en vigor a partir de la fecha en que el cliente minorista compre el producto cubierto.

31

2. Para ejercer la garantía, el comprador debe presentar: a) la tarjeta de garantía, b) el certificado de compra (factura de iva, recibo financiero u otro documento que confirme la fecha real de compra), a menos que la fecha de compra del producto provenga de la tarjeta de garantía.
3. Dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de recepción del producto, si hay problemas de calidad del producto, prepare el producto y el embalaje y vaya al lugar de compra o tienda para solicitar el mantenimiento post – venta. Si el producto se daña por razones personales, se cobrará una cierta tarifa de mantenimiento.
4. La garantía no incluye:
a) Los daños mecánicos causados por la negligencia del usuario y los defectos resultantes del producto.
b) Daños causados por el uso inadecuado del producto.

32

Manuel d'instruction (Français)

Informations de sécurité

Ne pas démonter, réassembler, modifier ou Essayez de réparer ce produit vous – même. Ce travail doit être effectué par un professionnel autorisé.

Présentation du produit



33

Spécifications du produit

Modèle: MHUB-FL-U
Taille: 114*30.4*10mm
Entrée USB: DC 5V/1A
Signal d'indication: Rouge(Wi-Fi) Bleu(Zigbee+BLE)
Wi-Fi: 2.4GHz　IEEE 802.11b/g/n
Fréquence ZigBee: IEEE 802.15.4
Bluetooth: Basse énergie 5.0
Alimentation de secours:≤0.4W
Fréquence de fonctionnement WiFi：2.400~2.4835GHz
ZigBee fréquence de travail：2.405~2.480GHz

Liste de contrôle avant d'utiliser l'appareil

a. Votre smartphone est connecté à 2,4 GHz Réseau wi – fi.
b. Entrez le bon mot de passe Wi – fi.
c. Votre smartphone doit être Android 4.4 + ou iOS 8.0 +.
d. Votre routeur Wi – Fi est activé Mac.
e. Si le nombre d'appareils connectés Le routeur Wi – Fi atteint ses limites, vous pouvez essayer Désactiver l'appareil pour libérer le canal ou essayer Utilisez un autre routeur.

34

Télécharger l'application MOES

① Téléchargez l'application MOES sur l'app store ou Scannez le Code QR

GET IT ON Google play

Download on the App Store

La mise à niveau de l'application MOES est plus compatible que l'application Tuya Smart / Smart Life et, en tant que nouveau service de personnalisation, elle peut être utilisée à bon escient pour les scénarios, les gadgets et les recommandations de scénarios contrôlés par Siri.
(Remarque: l'application Tuya Smart / Smart Life fonctionne toujours, mais l'application MOES est fortement recommandée)

② Inscrivez – vous ou connectez – vous.
• Téléchargez l'application "MOES".
• Accéder à l'interface d'inscription / connexion; Cliquez sur "s'inscrire" pour créer un compte en entrant votre numéro de téléphone pour obtenir un code de vérification et "définir un mot de passe". Si vous avez déjà un compte MOES, sélectionnez se connecter.

35

Étapes pour connecter l'app à votre appareil

1. Tout d'abord, assurez – vous que le Bluetooth est activé. Si ce n'est pas le cas, activez le Bluetooth.
2. Confirmez que le voyant clignote et si ce n'est pas le cas, maintenez le bouton de Réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous relâchiez votre doigt lorsque le voyant rouge clignote et que l'appareil entre dans l'état de configuration app.
3. Ouvrez l'application moes, appuyez sur "+" pour sélectionner "ajouter un appareil" et une page de conseils s'affichera automatiquement à l'écran. Cliquez sur ajouter. Entrez votre mot de passe Wi – Fi, puis cliquez sur suivant et attendez que la connexion soit terminée.



36

4. Ajout de l'appareil réussi, vous pouvez modifier le nom de l'appareil, cliquez sur "suivant" pour accéder à la page de l'appareil



37

5. Cliquez sur Terminer pour accéder à la page appareils et profiter de la vie intelligente de la domotique.

Comment réinitialiser / réappairer un appareil

Maintenez le bouton Reset enfoncé pendant cinq secondes Jusqu'à ce que le voyant rouge clignote, puis relâchez Votre doigt, puis l'appareil entre dans l'application État de configuration.

38

Déclaration de conformité

Par la présente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO. déclare que l'équipement radio de type MHUB-FL-U est conforme à la directive 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante：https://www.moestech.com/blogs/news/mhub-fl-u

Description de la garantie

Cher Monsieur ou Madame, merci d'avoir acheté ce produit.
Nous espérons que vous apprécierez de l'utiliser.
La garantie ci – dessous est accordée pour les produits figurant sur la carte de garantie.
Comme condition d'utilisation de la garantie, vous devez respecter les modalités et procédures suivantes:
1. Les produits bénéficient d'une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat du produit couvert par le client au détail.

39

2. Pour exercer le droit à la garantie, l'acheteur doit présenter:
a) une carte de garantie, b) une preuve d'achat (facture TVA, reçu financier ou autre document confirmant la date d'achat effective), sauf si la date d'achat du produit provient de la carte de garantie.
3. S'il y a un problème de qualité du produit dans les 24 mois suivant la date de réception du produit, veuillez préparer le produit et l'emballage et vous rendre à l'endroit ou au magasin où vous l'avez acheté pour demander une réparation après – vente. Si le produit est endommagé pour des raisons personnelles, certains frais de réparation seront facturés.
4. La garantie ne couvre pas:
a) Les dommages mécaniques causés par la faute de l'utilisateur et les défauts du produit qui en résultent.
b) Les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.

40

Manuale di istruzioni (Italiano)

Informazioni sulla sicurezza

Non smontare, rimontare, modificare o tentare di riparare questo prodotto da solo. Questo lavoro deve essere eseguito da professionisti autorizzati.

Presentazione del prodotto



41

Specifiche del prodotto

Modello: MHUB-FL-U
Dimensione: 114*30.4*10mm
Ingresso USB: DC 5V/1A
Indicatore: Rosso(Wi-Fi)　Blu(Zigbee+BLE)
Wi-Fi: 2.4GHz　IEEE 802.11b/g/n
Frequenza Zigbee: IEEE 802.15.4
Bluetooth: Bassa energia 5.0
Potenza standby:≤0.4W
Frequenza di lavoro WIFI：2.400~2.4835GHz
Frequenza di lavoro Zigbee：2.405~2.480GHz

Lista di controllo prima di utilizzare il dispositivo

a. Il tuo smartphone è connesso a 2,4 GHz Rete Wi–Fi.
b. Inserisci la password Wi–Fi corretta.
c. Il tuo smartphone deve essere Android 4.4 + o iOS 8.0 +.
d. Il router Wi–Fi è MAC–aperto.
e. Se il numero di dispositivi collegati al Il router Wi–Fi raggiunge il limite, puoi provare a disabilitare un dispositivo per liberare il canale o provare con un altro router.

42

Scarica l'APP MOES

① Scarica MOES App su App Store o scansiona il codice QR

GET IT ON Google play

Download on the App Store

L'app MOES è aggiornata con la stessa compatibilità rispetto all'app Tuya Smart/Smart Life, che funziona bene per scene controllate da Siri, widget e consigli di scena come il nuovo servizio personalizzato.
(Nota: Tuya Smart / Smart Life App funziona ancora, ma MOES App è altamente raccomandato)

② Registrazione o login.
• Scarica l'applicazione "MOES".
• Inserire l'interfaccia Registro/Login; Tocca "Registrati" per creare un account inserendo il tuo numero di telefono per ottenere il codice di verifica e "Imposta password". Scegli "Accedi" se hai già un account MOES.

43

Passaggi per collegare l'APP al dispositivo

1. Per prima cosa, assicurarsi che il Bluetooth sia attivato. In caso contrario, attivare il Bluetooth.
2. Verificare che l'indicatore lampeggia, in caso contrario, tenere premuto il pulsante di ripristino per cinque secondi finché l'indicatore rosso lampeggia prima di rilasciare il dito, quindi il dispositivo entra nello stato di configurazione APP.
3. Apri MOES App e fai clic su "+" Scelta "Aggiungi dispositivo", quindi la pagina di richiesta verrà visualizzata automaticamente sullo schermo. Fare clic su "Aggiungi". Inserisci Wi–Fi Password e fai clic su "Avanti", in attesa della connessione completata.



44

4. Aggiungi il dispositivo con successo, è possibile modificare il nome del dispositivo per entrare nella pagina del dispositivo facendo clic su "Avanti"



45

5. Fai clic su "Fatto" per accedere alla pagina del dispositivo per goderti la tua vita intelligente con la domotica.



Come ripristinare/ri–accoppiare il dispositivo

Tenere premuto il pulsante di reset per cinque secondi finché l'indicatore rosso lampeggia prima di rilasciare il dito, quindi il dispositivo entra nell' APP stato di configurazione.

46

Dichiarazione di conformità

Con il presente documento, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD dichiara che che il tipo di apparecchiatura radio MHUB–FL–U è conforme alle direttive 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE di conformità dell'UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://www.moestech.com/blogs/news/mhub–fl–u

Istruzioni di garanzia

Gentile Signore o Signora, grazie per l'acquisto del prodotto.
Speriamo che vi piacerà usarlo.
La garanzia per i prodotti riportati nella scheda di garanzia è concessa come segue.
Come condizione per l'utilizzo della garanzia, è necessario rispettare i seguenti termini e procedure:
1. I prodotti sono coperti da una garanzia di 24 mesi, a decorrere dalla data di acquisto del prodotto coperto da parte di un cliente al dettaglio.

47

2. Per esercitare i diritti di garanzia, l'acquirente deve presentare: a) Carta di garanzia, b) Prova di acquisto (fattura IVA, ricevuta finanziaria o altro documento attestante la data effettiva di acquisto), a meno che la data di acquisto del prodotto non provenga dalla carta di garanzia.
3. Se si verificano problemi di qualità del prodotto entro 24 mesi dalla data di ricevimento, si prega di preparare il prodotto e l'imballaggio e recarsi nel luogo o negozio in cui è stato acquistato per richiedere la manutenzione post–vendita. Se il prodotto è danneggiato per motivi personali, verrà addebitato un certo costo di manutenzione.
4. La garanzia non copre:
a) Danni meccanici causati da errori dell'utente e difetti del prodotto causati da tali danni.
b) Danni causati da uso improprio del prodotto.

48

Manual de Instruções (Português)

Informações de segurança

Não desmontar, remontar, modificar ou tentar reparar este produto sozinho. Este trabalho deve ser realizado por profissionais autorizados.

Apresentação do produto



49

Especificações do produto

Modelo: MHUB-FL-U
Tamanho: 114*30.4*10mm
Entrada USB: DC 5V/1A
Indicador: Vermelho(Wi-Fi)　Azul(Zigbee+BLE)
Wi-Fi: 2.4GHz　IEEE 802.11b/g/n
Frequência Zigbee: IEEE 802.15.4
Bluetooth: Baixa energia 5.0
Potência em espera:≤0.4W
Frequência de trabalho WIFI：2.400~2.4835GHz
Frequência de Trabalho Zigbee：2.405~2.480GHz

Lista de verificação antes de usar o dispositivo

a. O seu smartphone está ligado a 2,4 GHz Rede Wi–Fi.
b. Introduza a senha correcta do Wi–Fi.
c. Seu smartphone deve ser Android 4.4 + ou iOS 8.0 +.
d. O router Wi–Fi está MAC–aberto.
e. Se o número de dispositivos conectados ao Roteador Wi–Fi atingir o limite, você pode tentar desativar um dispositivo para desocupar o canal ou tentar com outro router.

50

Transferir a APP MOES

① Baixe MOES App na App Store ou digitalize o código QR

GET IT ON Google play

Download on the App Store

MOES App é atualizado com muito mais compatibilidade do que Tuya Smart / Smart Life App, funcional bem para cenas controladas pela Siri, widget e recomendações de cenas como o serviço totalmente novo personalizado.
(Nota: Tuya Smart / Smart Life App ainda funciona, mas MOES App é altamente recomendado)

② Registo ou Login.
• Baixe a aplicação "MOES".
• Inserir a interface Registar/Login; Toque em "Registrar" para criar uma conta digitando seu número de telefone para obter o código de verificação e "Definir senha". Escolha "Entrar" se você já tiver uma conta MOES.

51

Passos para conectar o APP ao dispositivo

1. Primeiro, certifique–se de que o Bluetooth está ligado. Se não, ligue o Bluetooth.
2. Confirme se o indicador está piscando, se não, Pressione e segure o botão de redefinição por cinco segundos até que o indicador vermelho pisce antes de soltar o dedo e, em seguida, o dispositivo entra no estado de configuração do APP.
3. Abra o aplicativo MOES e clique "+" Escolha "Adicionar dispositivo", então a página do prompt será exibida automaticamente na tela. Clique em "Adicionar". Digite a senha Wi–Fi e clique em "Avançar", aguardando a conexão concluída.



52

4. Adicione o dispositivo com sucesso, você pode editar o nome do dispositivo para entrar na página do dispositivo clicando em "Avançar"



53

5. Clique em "Concluído" para entrar na página do dispositivo para desfrutar de sua vida inteligente com automação residencial.

Como reiniciar/emparelhar o dispositivo

Pressione e segure o botão de redefinição por cinco segundos até o indicador vermelho piscar antes de soltar seu dedo, em seguida, o dispositivo entra no APP estado de configuração.

54

Declaração de conformidade

Pelo presente, a WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD declara que o tipo de equipamento de rádio MHUB–FL–U está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE de conformidade está disponível no seguinte endereço de internet：
https://www.moestech.com/blogs/news/mhub–fl–u

Instruções de garantia

Caro senhor ou senhora, obrigado por comprar o produto.
Esperamos que você goste de usá–lo.
A garantia para os produtos no cartão de garantia é concedida da seguinte forma.
Como condição para usar a garantia, você deve cumprir os seguintes termos e procedimentos:
1. Os produtos são cobertos por uma garantia de 24 meses, efetiva a partir da data de compra do produto coberto por um cliente varejista.

55

2. Para exercer os direitos de garantia, o comprador deve apresentar: a) cartão de garantia, b) comprovante de compra (fatura IVA, recibo financeiro ou outro documento confirmando a data real da compra), a menos que a data de compra do produto venha do cartão de garantia.
3. Se problemas de qualidade do produto ocorrerem dentro de 24 meses a partir da data de recebimento, prepare o produto e embalagem e vá ao local ou loja onde você comprou para solicitar manutenção pós–venda. Se o produto for danificado devido a razões pessoais, uma certa taxa de manutenção será cobrada.
4. A garantia não cobre:
a) Danos mecânicos causados pela falha do usuário e defeitos do produto causados por tais danos.
b) Danos causados pelo uso indevido do produto.

56